

Mess-, Regel- und Überwachungsgeräte für Haustechnik, Industrie und Umweltschutz

Lindenstraße 20 DE-74363 Güglingen

Telefon +497135 102-0 Service +497135 102-211 Telefax +497135 102-147

info@afriso.de www.afriso.de

(F



Betriebsanleitung

Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1



Copyright 2023 AFRISO-EURO-INDEX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Vor Gebrauch lesen!



Alle Sicherheitshinweise beachten!



Für künftige Verwendung aufbewahren!

Version : 05.2023.0 ID: 900 000 1087

Inhaltsverzeichnis

1	Zu die	eser Betriebsanleitung	6
	1.1	Aufbau der Warnhinweise	6
	1.2	Erklärung der Symbole und Auszeichnungen	6
	1.3	Haftungshinweise	6
2	Siche	rheitshinweise	7
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
	2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	7
	2.3	Sichere Handhabung	7
	2.4	Qualifikation des Personals	8
	2.5	Kalibrierung / Justierung	8
	2.6	Veränderungen am Produkt	8
	2.7	Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör	8
3	Produ	ktbeschreibung	8
-	3.1	Mess- und Berechnungsgrößen	9
	3.2	Messverfahren und Sensoren	.10
	3.3	Technische Daten	.11
	3.4	Berechnunasformeln (Auszua)	.15
	3.5	Zulassungen, Prüfungen und Konformitäten	.16
4	Produ	ktbeschreibung	.16
•	4.1	Frontansicht	.16
	4.2	Rückansicht	.17
	4.3	Anschlüsse	.17
5	Inbetr	iebnahme	18
Ũ	5.1	Netzgerät / Akku	.18
	5.1.1	Aufladen des Akkus	.18
	5.2	An / Ausschalten	.19
	5.3	Sonden / Fühler anschließen	.19
	5.4	Bedienkonzept	.19
	5.4.1	Tastaturfeld	.20
	5.5	Verwendung des IR-Druckers	.21
	5.6	Verbindung mit CAPBs [®]	.22
	5.7	Verbindung mit EuroSoft [®] connect für iOS und Android	.22
	5.8	EuroSoft [®] connect Software für Windows	.23
6	Betrie	b	.24
	6.1	Bedienoberfläche Startmenü	.24
	6.1.1	Info Menü	.25
	6.1.2	Speicher	.26
	6.	1.2.1 Erstellung einer neuer Kundendatenbank auf dem Messgerät	.26
	6.	1.2.2 Kundendaten auf dem Messgerät anlegen	.26

6.1.2.3	Gespeicherter Messberichte	27
6.1.3 Einste	Ilungen	28
6.1.4 Favori	itenliste bearbeiten	29
6.1.4.1	Messprogramm aus der Favoritenliste löschen	29
6.1.4.2	Messprogramm in die Favoritenliste hinzufügen	29
6.1.4.3	Messprogramm in die Favoritenliste ersetzten	30
6.1.5 Makro	Programme	30
6.1.5.1	Makro Programm hinzufügen / entfernen	31
6.1.5.2	Makro Programm benennen	31
6.1.5.3	Makro Konfiguration speichern / laden	31
6.2 Bedier	noberfläche Messmodus	32
6.2.1 Haupt	menü	33
6.2.1.1	Feinzug (Option)	33
6.2.1.2	Messdaten	34
6.2.1.2	.1 Messwertreihenfolge	35
6.2.1.3	Datenlogger (Option)	35
6.2.1.3	Datalogger-Intervall ändern	35
6.2.1.3	.2 Datenlogger starten	35
6.2.1.3	3.3 Datenlogger anhalten	36
6.2.1.4		
6.2.2 Direkt	Zugriff Menu	37
6.2.2.1	Speicnern	38
0.2.2.2	Speichern und Boondon" Euristion	30 20
0.2.2.3	"Speichenn und Beenden - Funktion	
		40
0.3.1 Abyas		40
6.3.2 1. BIM	Nonv-messung	40
6.3.3 44. BI	mScnv-messung	
6.3.4 CO Ur	mgebungsmessung	43
6.3.5 Rings	paltmessung	43
6.3.6 Mehrlo	ochsonde-messung	44
6.3.7 Tempe	eraturmessung	44
6.3.8 Drucki	messung (Option)	45
6.3.9 Drucky	verlust (Option)	45
6.3.10 Dichth	eitstest (Option)	45
6.3.11 Pitot-n	nessung (Option)	47
Akku-Manage	ement	47
7.1 Akku-	/ Ladebetrieb	47
7.2 Akkus	laden	47
Wartung		48
Akku wechse	In	49
Störungen		40
Storungen		

10	Entsorgung	50
11	Ersatzteile und Zubehör	51
12	Gewährleistung	52
13	Rücksendung	52
14	Anhang	53
	14.1 Anleitung zur halbjährlichen Messgeräteüberprüfung	53

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

- Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts lesen.
- Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren und zum Nachschlagen bereithalten.
- Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben.

1.1 Aufbau der Warnhinweise

WARNWORT Hier stehen Art und Quelle der Gefahr.

▶ Hier stehen Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Hier stehen die möglichen Auswirkungen der Gefahr

Warnhinweise gibt es in drei Stufen:

Warnwort	Bedeutung
GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung folgt Tod oder schwere Kör- perverletzung.
WARNUNG	Möglicherweise drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwere Kör- perverletzung folgen.
VORSICHT	Gefährliche Situation! Bei Nichtbeachtung kann leichte oder mittlere Kör- perverletzung oder Sachschaden folgen.

1.2 Erklärung der Symbole und Auszeichnungen

Symbol	Bedeutung
	Handlung mit einem Schritt
1.	Handlung mit mehreren Schritten
•	Aufzählung
Hervorhebung	Hervorhebung

1.3 Haftungshinweise

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich im rechtlich zulässigen Rahmen verwendet werden. Änderungen vorbehalten.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1 eignet sich ausschließlich für folgende Anwendungsgebiete:

- Professionelle Einstellungen und Kontrollmessungen an allen Kleinfeuerungsanlagen (Niedrigtemperatur- und Brennwertkessel und -thermen) f
 ür Gas und Heizöl.
- Messungen an bivalenten und leistungsmodulierenden BHKW-Anlagen (Blockheizkraftwerk).

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Abgasmessgerät EUROLYZER® S1 darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Explosionsgefährdete Umgebung Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbildung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.
- Raumluftüberwachung
- Einsatz als Sicherheits(alarm)-Gerät
- Kontinuierliche Abgasanalyse
- Einsatz an Mensch und Tier

2.3 Sichere Handhabung

HINWEIS Unsachgemäße Handhabung



- Produkt vor Stößen schützen.
- ▶ Produkt nur in Innenräumen verwenden.
- Produkt vor Feuchtigkeit schützen.
- Produkt nicht mit aggressiven und brennbaren Reinigungs- und Lösungsmitteln lagern.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.

2.4 Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme und Entsorgung dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen kennen und verstehen.

Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden.

2.5 Kalibrierung / Justierung

Das Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1 muss, für Messungen nach der 1. BImSchV halbjährlich auf einer von der zuständigen Behörde anerkannten Stelle, sonst jedoch jährlich kalibriert werden. Justierungen dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Stellen vorgenommen werden.

2.6 Veränderungen am Produkt

Veränderungen am Produkt, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, können zu Fehlfunktionen führen und sind aus Zulassungs-, Funktions- und Gewährleistungsgründen verboten.

2.7 Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehörteile kann das Produkt beschädigt werden.

Nur Originalersatzteile und Zubehör des Herstellers verwenden.

3 Produktbeschreibung

Das Abgasmessgerät EUROLYZER® S1 ist ein Messgerät für die professionelle Abgas-Analyse von Feuerungsanlagen wie

- Kleinfeuerungsanlagen (Öl, Gas, Pellets)
- Niedertemperatur- und Brennwertkessel
- Gasthermen

ermöglicht.

Die Messungen entsprechen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BIm-SchV) an Feuerstätten jeder Art im Rahmen der Abgaswegeprüfung.

Das Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1 besitzt eine Infrarotschnittstelle für Drucker und ist standardmäßig mit einer *Bluetooth*[®] Smart Schnittstelle (*Bluetooth*[®] low energy) ausgestattet. Zur besseren und intuitiven Bedienung dient die bedienerfreundliche, farbunterstützte Menüführung. Hierbei werden u. a. den einzelnen Messprogrammen und Konfigurationsmenüs markante Farben zugeordnet.

Dieses innovative Messgerät verfügt ein Scrollrad mit einer Druck-Knopftaste und ein modernen Touchdisplay-Technologie.

3.1 Mess- und Berechnungsgrößen

Anzeige	Gemessenes Medium	Einheit
Tgas	Abgastemperatur	°C, °F
Tluft	Lufttemperatur	°C, °F
O ₂	Sauerstoffgehalt	Vol%
СО	Kohlenmonoxidgehalt	ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ, Vol%
NO	Stickstoffmonoxidgehalt (Option)	ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ
Feinzug / Druck	Feinzug / Druck (Option)	Pa, hPa, kPa, mbar, bar, mmWs, mmHg, inHg, Psi
CO ₂	Kohlendioxid	Vol%
CO _{ref}	Kohlenmonoxid, auf Sauerstoff refe- renziert	ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ
Eta	Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	%
Lambda	Luftüberschusszahl	
qA	Abgasverluste	%
Taupkt	brennstoffspezifischer Taupunkt	°C, °F
T.Diff	Differenztemperatur (TG - TL)	°C, °F
NO _x	Stickoxide (Option)	ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ
NO _{ref}	Stickstoffmonoxid, auf Sauerstoff re- ferenziert (Option)	ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ
NO _{x ref}	Stickoxide, auf Sauerstoff referenziert (Option)	ppm, mg/m³, mg/kWh, mg/MJ



3.2 Messverfahren und Sensoren

Funktion	Erläuterung
Temperaturmessung	Thermoelement NiCr-Ni (Typ K)
O ₂ -Messung	Elektrochemische Messzelle
CO-Messung	Elektrochemische Messzelle
NO-Messung (Option)	Elektrochemische Messzelle
Druck/Feinzug (Option)	Piezoresistiver Sensor mit interner Temperaturkompensation
Messdauer	Kurzzeitstabile Messungen von max. 60 Minuten möglich. Anschließend neue Kalibrierphase mit Umgebungsluft.
Abgasmessung	Über externen Wasserabscheider und Partikelfilter wird das Abgas mit einer Gasförderpumpe zu den Sensoren gelei- tet.
Sensor-Kalibrierung	Nach dem Einschalten des Gerätes und Starten eines Abgasmessprogramms fin- det eine Kalibrierphase statt, die im Kalt- start-Betrieb bis zu 30 Sekunden dauern kann.
CO-Sensorschutz	Der CO-Sensor mit dynamischer H2- Kompensation wird beim Erreichen der maximalen Messbereichsgrenze (> 9.999 ppm) durch Ausschalten der Gaspumpe automatisch geschützt. Die Wiederauf- nahme der Messung findet wiederum au- tomatisch statt, sobald die CO Konzentra- tion wieder im Messbereich ist .
Abgasentnahme	Die Abgasentnahme erfolgt mit Hilfe einer entsprechenden Sonde, die entweder eine "Ein-Punkt-Messung (Kombi-Sonde) oder "Mehr-Punkt-Messung (Mehrloch- Sonde) erlaubt.

3.3 Technische Daten

 \triangle

Parameter	Wert
Allgemeine Daten	
Abmessungen Ge- häuse inkl. Schutz- hülle (H x B x T)	218 x 80 x 44 mm
Gewicht	Ca. 500 g - 550 g
	(je nach Sensorbestückung)
Werkstoff Gehäuse	2K ABS + PC
Schutzart	IP 42 EN 60529
Anzeige	Hochauflösendes 4,3" Touch Display
Akku	Lithium-Ionen-Akku (3,6 V/5.000 mAh)
Netzbetrieb	Netzadapter (USB)
Datenkommunikation	Infrarot-Druckerschnittstelle
	 Bluetooth[®] Smart Schnittstelle (Bluetooth[®] low energy)
	QR Code
	• USB-C
Datenkommunikation	Bluetooth Smart Schnittstelle
	Bluetooth Funk Klasse: Klasse 2
	Bluetooth Spezifikation: 5.0
Frequenzband	2,4 GHz
Sendeleistung	Max. +9 dBm
Reichweite	Bis 10 m in Gebäuden, bis 50 m im freien Feld
	Die tatsächliche Reichweite hängt von der Umgebung ab und kann zum Beispiel durch Mauern oder andere Hindernisse reduziert werden

Parameter	Wert	
Bluetooth-Zertifizie- rung	EU-Länder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Por- tugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slo- wenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.	
	EFTA Länder: Island, Liechtenstein, Norwe- gen und Schweiz.	
Drucker	Externer Infrarot-Thermodrucker (EUROprinter)	
Speicher	10.000 Messungen	
Temperatureinsatzbereich		
Umgebung	0 °C bis +40 °C	
Medium	0 °C bis +40 °C	
Lagerung	-20 °C bis +50 °C	
Luftdruckeinsatzbereich		
Umgebung	750 hPa bis +1100 hPa	
Luftfeuchtigkeitseinsatzbereich		
Umgebung	20 % rH bis 80 % rH	
Abgas-Temperaturmessung (T1 und T2)		
Messbereich	0 °C bis +1.150 °C	
Max. Abweichung	± 1 °C + 1 Digit (0 °C bis +300 °C)	
	± 1,0 % vom Messwert (ab +300 °C)	
Auflösung	0,1 °C	
Messwertaufnehmer	Thermoelement NiCr-Ni (Typ K)	

Verbrennungsluft-Temperatur			
Messbereich -20 °C bis +200 °C			
Max. Abweichung	± 3 °C + 1 Digit (-20 °C bis 0 °C)		
	± 1 °C + 1 Digit (0 °C bis +200 °C)		
Auflösung	0,1 °C		
Messwertaufnehmer	Thermoelement NiCr-Ni (Typ K)		
Feinzugmessung / Druc	kmessung (Option)		
Messbereich	± 70 hPa (Feinzug) / ± 150 hPa (DiffDruck)		
Max. Abweichung	± 2 Pa + 1 Digit (<2,00 hPa)		
	± 1 % vom Messwert (>2,00 hPa)		
Auflösung	± 0,01 hPa bzw. 1 Pa		
Messwertaufnehmer	Halbleitersensor		
Pitot Messung (Option)			
Messbereich	0,5 – 70 m/s		
Max. Abweichung	± 0,8 m/s		
Auflösung	0,1 m/s		
Messwertaufnehmer	Halbleitersensor		
O ₂ -Messung			
Messbereich	0 Vol% bis 21,0 Vol%		
Max. Abweichung	± 0,2 Vol% vom Messwert		
Auflösung	0,1 Vol%		
Messwertaufnehmer	Elektrochemische Messzelle		
Einstellzeit (T90)	30 Sekunden		
CO ₂ -Bestimmung			
Anzeigebereich	0,0 Vol% bis CO _{2 max} (brennstoffspezifisch)		
Max. Abweichung	± 0,2 Vol% vom Messwert		
Auflösung	0,1 Vol%		
Messwertaufnehmer	Berechnung aus O2-Messwert		
Einstellzeit (T90)	30 Sekunden		

 \triangle

CO-Messung (mit H ₂ -Kompensation)		
Messbereich	0 ppm bis 4.000 ppm (nominal)	
	oder 9,999 ppm (maximal)	
Genauigkeit	5 ppm (bis 50 ppm)	
	5 % vom Messwert (ab 50 ppm)	
Auflösung	1 ppm	
Messwertaufnehmer	Elektrochemische Messzelle	
Einstellzeit (T90)	60 Sekunden	
NO-Messung (Option)		
Messbereich	0 bis 2.000 ppm	
Genauigkeit	5 ppm (bis 50 ppm)	
	5 % vom Messwert	
Auflösung	1 ppm	
Messwertaufnehmer	Elektrochemische Messzelle	
Einstellzeit (T90)	60 Sekunden	
NOlow-Messung (Option)		
Messbereich	0 bis 300 ppm	
Genauigkeit	2 ppm (bis 40 ppm)	
	2 % vom Messwert	
Auflösung	0,1 ppm	
Messwertaufnehmer	Elektrochemische Messzelle	
Einstellzeit (T90)	60 Sekunden	

3.4 Berechnungsformeln (Auszug) Berechnung des CO2-Wertes

$$CO_2 = CO_2 \max^* (1 - \frac{O_2}{21})$$
 in %

CO ₂	O ₂ Berechneter Kohlenstoffdioxidgehalt in %	
CO _{2max}	Maximaler CO ₂ -Wert (brennstoffspezifisch) in Volumen-%	
O ₂ Gemessener Sauerstoffgehalt in %		
21	Sauerstoffgehalt der Luft in Volumen-%	

Berechnung des Abgasverlustes

qA = (TG - TL) * $(\frac{A_2}{21-O_2} + B)$ in %

qA	Abgasverlust in %
TG	Abgastemperatur in °C bzw. in °F
TL	Verbrennungslufttemperatur in °C bzw. in °F
A2, B	Brennstoffspezifische Faktoren
O ₂	Gemessener Sauerstoffgehalt in %

Berechnung des Luftüberschusses Lambda

Lambda = ^C	$\frac{O_{2 \max}}{CO_2} = \frac{21}{21 - O_2}$
Lambda	Luftüberschuss

Berechnung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades (Eta) Eta = 100 - qA in %

Eta	Wirkungsgrad in %
-----	-------------------

Berechnung von Referenzwerten (ref.) für CO, NO und NOx

$$CO_{ref} = CO * \frac{(21 - O_{2ref})}{(21 - O_2)}$$

CO _{ref.}	Referenzierter Kohlenmonoxidgehalt
со	Gemessener CO-Wert (NO)
O ₂	Gemessener O ₂ -Wert
O _{2ref} .	Referenz O ₂ -Wert (Einstellbar)

3.5 Zulassungen, Prüfungen und Konformitäten

Dieses Produkt ist nach der 1. & 44. BImSchV und EN50379-2 zugelassen respektive TÜV-geprüft (VDI 4206-2) und erfüllt zugleich die gültigen Richtlinien gemäß 2014/30/EU. Die TÜV-Registrierungsnummer lautet TÜV ByRgG Nr. 325.

Die Konformität des Produkts mit den Anforderungen der EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen am Schutzgehäuse bestätigt.

4 Produktbeschreibung

4.1 Frontansicht



1	Tragebügel
2	USB-Schnittstelle/
	Netzteilanschluss
3	Touchscreen
4	Aktionstaste
5	Scrollrad mit LEDs
6	Taste Ein/Aus
7	Anschlüsse

4.2 Rückansicht

Δ



1	Lautsprecher
2	IR-Diode für
	EUROprinter
3	Magnete
4	Messgasausgang

1	Temperaturanschlüsse (Typ-K)
2	Messgaseingang, Ø8mm
3	Feinzuganschluss, Ø7mm (Option)
4	Druckanschluss, Ø8mm (Option)

5 Inbetriebnahme

5.1 Netzgerät / Akku

Der EUROLYZER[®] S1 wird mit einem Li-Ionen-Akku betrieben. Bevor das Messgerät verwendet wird muss der Akku vollständig geladen werden. Dazu das USB-Kabel in die USB-C Buchse am Messgerät anschließen und die andere Seite mit dem USB-Netzadapter verbinden. Wenn das Messgerät mit der Steckdose verbunden ist, läuft darüber auch die Stromversorgung und nicht mehr über den Akku.

WARNUNG Gefahr eines Stromschlags	
	Bei unsachgemäßer Anwendung besteht die Gefahr eines Strom- schlags.
	Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
INFO	Den Akku nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 45 °C laden.

5.1.1 Aufladen des Akkus

1. Gerätestecker des Netzteils an die USB-C Buchse des Messgeräts anschließen.

2. Netzstecker des Netzteils an eine Netzsteckdose anschließen. Der Ladevorgang startet, die LED leuchtet blau. Ist der Energiespeicher geladen, stoppt der Ladevorgang automatisch, die LED erlischt.

Status	Aktion	Funktion
Messgerät ist an und wird geladen.	Drücken der "Power"- Taste für >1 Sekunde	Das Messgerät wechselt in den La- demodus. Sobald die Batterien voll- ständig geladen sind, schaltet sich das Messgerät automatisch ab.
Messgerät im Lademo- dus. (Batteriesymbol wird angezeigt)	Drücken der "Aktions"- Taste	Messgerät wechselt in den Mess- modus.

Das Messgerät kann in einen Lademodus gesetzt werden:

Bei der Verwendung eines Schnellladenetzteils wechselt der EUROLYZER[®] S1 automatisch in den Schnelllademodus.

5.2 An / Ausschalten

Status	Aktion	Funktion
Messgerät aus	Drücken der "Power"- Taste	Messgerät wird angeschaltet.
Messgerät an	Drücken der "Power"- Taste für >1 Sekunde	Messgerät wird ausgeschaltet.

5.3 Sonden / Fühler anschließen

Abgassonde mit gelb markierten Gasschlauch / Temperaturstecker und blau markierten Feinzugschlauch anschließen. Lufttemperaturfühler in die blau markierte Temperaturbuchse einstecken.



1	Abgastemperatur
2	Messgas (Abgas)
3	Abdruckventil für Dicht- heitsprüfung (Option)
4	Feinzug (Option)
5	(Verbrennungs-) Lufttem- peratur

INFO

► Vor der Benutzung des EUROLYZER[®] S1 muss eine visuelle Überprüfung des gesamten Messequipments (Messgerät inklusive Zubehör) durchgeführt werden, um eine fehlerfreie Betriebsweise des Produktes sicherzustellen.

5.4 Bedienkonzept

Der EUROLYZER[®] S1 besitzt ein duales Bedienkonzept und kann entweder mit dem Touchscreen oder über das Tastaturfeld bedient werden. Machen Sie sich vor dem Einsatz des Messgerätes mit dem Bedienkonzept vertraut. Das Ausführen von Aktionen erfolgt überwiegend durch:

Aktion	Touchscreen	Tastatur
Auswählen	Menüsymbole antippen	Aktionstaste drücken
Zurück	Zurücksymbol antippen	Aktionstaste zweimal drücken
Navigationsfunktion für Auf- und Abwärtsbewe- gungen im Menübereich	Nach oben oder unten wi- schen.	Mit dem Scrollrad navigie- ren.

5.4.1 Tastaturfeld

Einige Funktionen erfordern das Eingeben von Werten (Ziffern, Zahlenwert, Zeichen). Die Werte werden über ein Tastaturfeld, durch antippen oder mittels Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen, eingegeben.



1	Caplock-Taste: Permanente Groß- schreibung
2	Umschalt-Taste: Großschreibung
3	Spezialbuchstaben-Taste
4	Rückschritt-Taste: Löscht rückwärts
5	Entfernen-Taste: Löscht ganze Zeile
6	Enter-Taste: Bestätigen

5.5 Verwendung des IR-Druckers

Zur Datenübertragung vom Messgerät an den zugehörigen IR-Drucker (EUROprinter), das Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1 zum Drucker hin ausrichten, wie im folgenden Bild ersichtlich. Drucker einschalten. Datenübertragung via Messgeräte-Menüführung starten. Das Messprotokoll wird ausgedruckt. Bitte Mindestabstand von ca. 25 cm einhalten! (Max. ca. 70 cm).



HINWEIS	Optische Übertragungsstrecke immer geradlinig und von Hin-
	dernissen freihalten!

\square

5.6 Verbindung mit CAPBs®

Der EUROLYZER[®] S1 verfügt über die Möglichkeit, eine Bluetooth[®]-Verbindung mit den kabellosen CAPBs[®] Sensoren herzustellen:



3. Das CAPBs[®] verbindet sich automatisch und die verfügbaren Messprogramme erscheinen der **CAPBs**-Liste

5.7 Verbindung mit EuroSoft[®] connect für iOS und Android

EuroSoft[®] connect ist die App zur Nutzung des EUROLYZER[®] S1 mit einem Smartphone oder Tablet. Die Anbindung an das mobile Endgerät erfolgt über Bluetooth[®]. Die App bietet Anwendungsprogramme mit einer Schritt-für-Schritt Nutzerführung. Es können Messprotokolle mit Technikerdaten, Firmenlogo und Kundendaten erstellt und versendet werden.



Kompatibilität:

- Erfordert iOS® 13.0 oder neuer / Android® 8.0 oder neuer.
- Erfordert Bluetooth® 4.0 oder neuer

5.8 EuroSoft[®] connect Software für Windows

Die EuroSoft[®] connect Windowssoftware bietet folgende Funktionen:

- Messdatenübertragung
- Messgeräte Bildschirmübertragung
- Auslesen und Weiterverarbeitung von Logdateien
- Auslesen und Weiterverarbeitung von Messprotokollen
- · Kundendatenbank erstellen und bearbeiten
- · Geräteeinstellung:
 - a: Besitzeradresse für Messprotokolle
 - b: Benutzerdefinierte Brennstoffe



INFO Windows Software

Vorausgesetzt werden Kenntnisse in der Bedienung von PCs und Erfahrung mit Microsoft Windows-Betriebssystemen.

	 Computer Anforderungen Die Software benötigt folgendes Betriebssystem: Windows[®] 10 oder neuer Der Computer muss folgende Voraussetzungen erfüllen: USB 2 oder höher DualCore Prozessor mit Minimum 1 GHz Minimum 2 GB RAM Minimum 100 MB verfügbaren Festplattenspeicher Bildschirm mit einer Auflösung von mindesten 800 x 600 Pixel
INFO	Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.
INFO	Um die neueste Geräte Firmware zu bekommen ist eine aktive In- ternet Verbindung notwendig.

6 Betrieb

Gerät einschalten: "Ein-/Aus"-Taste 🔼 kurz drücken.

6.1 Bedienoberfläche Startmenü

Öffnen der Listen **Favoriten**, **Intern**, **CAPBs** oder **Macros**, sowie das **Info Menü** durch antippen der Felder oder mittels Doppelklick der Aktionstaste. Zum Starten eines Messprogramms das Feld antippen oder mittels Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

8	1	Info Menü
1 = 18.04.23 - 15:20	2	Messprogramme
2	3	Menüliste Favoriten : Hier befinden sich Messprogramme, die für die Favoritenliste aktiviert sind
Abgas- messung messung	4	Menüliste Intern: Hier befinden sich alle verfügbaren Messprogramme, die auf die internen Sensoren zu- greifen
CO Umgeb Temp messung messung	5	Menüliste CAPBs : Hier befinden sich Messprogramme für die CAPBs [®] Bluetooth Sensoren
Dichtheits- test messung 7	6	Menüliste Macros : Hier befinden sich vordefinierte Messprogramme
3 6	7	Favoritenliste bearbeiten
4 CAPBé Makros 0	8	Statusleiste für Datum, Uhrzeit, Speicher, Bluetooth [®] und Akkuan- zeige

6.1.1 Info Menü

Λ

Info Menü im **Startmenü** öffnen durch antippen des "*Info Menü*" Eldes oder durch viermaligen Doppelklick der Aktionstaste:

	16.03.23 · 15:10 🗟 💥 🚥		
- ☆ Favoriten			
BImSchV			
Abgas- BImSchV- messung messung	log Service		
	G Speicher >		
	oder Sinstellungen		
CO Umgeb Temp	88 Favoriten bearbeiten ←		
messung	B Makro Seitenlayout		
	🕑 Gerät ausschalten >		
Dichtheits- Pitot-			
test messung			
C CAPBs Makros	4x Doppelklick		
Info Menü	Beschreibung		
Info	Herstellerinformationen		
	Gerätenamen		
	MI-Nummer		
	Firmware Version		
	Release Datum		
	Seriennummer		
	ID Nummer (Hardware ID)		
Service	Passwort Eingabe		
	Akku Diagnose Menü		
	Gassensoren Information		
	Sensor Information		
Speicher	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.1.2 Speicher.		
Einstellungen	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.1.3 Einstellungen.		
Favoritenliste bearbei-	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.1.4 Favoritenliste		
Makros bearbeiten	Genaue Beschreihung in Kapitel 6.1.5 Makros		
Gerät ausschalten	Sensorwege werden automatisch gespült danach		
	schaltet sich das Messgerät ab.		

6.1.2 Speicher			
	Messungen können direkt unter Kundenordner gespeichert werden. Kundenorder bestehen aus 8 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen, wobei der erste Eintrag das Schlüsselwort zur Suche im Gerät ist. Die sie- ben weiteren Felder dienen für Angaben wie z.B.: Straße, Wohnort, Emailadresse, Telefonnummer, Anlagennummer, Die 8 Zeilen a 20 Zeichen werden mit ausgedruckt bzw. im Protokoll gespeichert.		
INFO	Vor der ersten Benutzung die Datenbank anlegen.		
	Es gibt die Möglichkeit die Kundendaten auf dem Messgerät oder auf einem Windows PC mit der EuroSoft [®] connect Software anzule- gen und zu bearbeiten.		
6.1.2.1 E	rstellung einer neuer Kundendatenbank auf dem Messgerät		
	Info Menü aufrufen und im Untermenü Speicher die Funktion "Da- tenbank erstellen" auswählen.		
	Die Warnung "Alle Eintrage werden gelöscht" mit "Ja" bestätigen.		
INFO	Eine bereits vorhandene Speicherstruktur wird damit gelöscht!		
	Bei der Prozedur wird auf eine DATABASE.CSV Datei erstellt, diese stellt die Speicherstruktur des Abgasmessgerätes EUROLYZER [®] S1 dar. Die Prozedur dauert wenige Sekunden.		
6.1.2.2 Kundendaten auf dem Messgerät anlegen			
	Info Menü aufrufen und im Untermenü Speicher die Funktion "Durchsuchen" auswählen.		
	 Das Feld "Durchsuchen" ^Q öffnen Mithilfe des Tastaturfelds den Kundennamen eingeben und mit bestätigen 		

- 3. Das Feld "-(Neuer Eintrag)-" auswählen, um den neuen Kunden anzulegen.
- 4. Neuen Kunden mit dem Feld " 🗣 + Kundennamen" öffnen

5. Zusätzli z.B.: Sti numme	che Informationen in die Adressfelder ^b eingeben, wie aße, Wohnort, Emailadresse, Telefonnummer, Anlagen- r,
INFO Es müss	sen nicht alle Felder belegt werden.
 INFO Es müss 6. Mit dem speiche 7. Kunden mit Dop 8. Um eine Gen Kun 9. Um die bei Suc 6.1.2.3 Gespeicherter N Info Menü "Durchsuc 1. Vollstär chen-Fe 2. Gewüns wählen 3. Kunden 4. Mit dem gen 5. Den Met tum und [n], als C 	sen nicht alle Felder belegt werden. Feld "Datei speichern" ⓒ die Zusatzinformationen ab- m order verlassen durch antippen des "Zurück"-Feld in oder pelklick der Aktionstaste. en weiteren Kunden anzulegen Das Feld "Durchsuchen" eut öffnen und mit dem "Löschen"-Feld ŵ den bisheri- ndennamen löschen komplette Kundendatenbank sehen zu können, Eingabe he löschen und bestätigen Messberichte aufrufen und im Untermenü Speicher die Funktion hen" auswählen. digen Kundennamen oder Anfangsbuchstabe in das Su- bestätigen schten Kunden aus der Liste der Suchergebnissen aus- mit dem Feld " ŵ + Kundennamen" öffnen Feld "Durchsuchen" ⓑ bestehende Messberichte anzei- ssbericht aus Messdaten und Kundendaten über den Da- Uhrzeitstempel öffnen ŵ und ausdrucken , anzeigen QR-Code umwandeln I ^{lle} oder löschen {

Δ

6.1.3 Einstellungen

Info Menü 📃 aufrufen und das Untermenü Einstellungen [%]öffnen:

nen:			
	16.03.23 - 15:11		
	Zeit/Datum		
	Generation Sprache		
	Signale		
	Display		
	Tastatur		
	ℜ Bluetooth SMART		
	💀 Werkseinstellungen		
Einstellungen	Beschreibung		
Zeit/Datum	Datum, Uhrzeit einstellen.		
	Sommer / Winterzeit aktivieren		
	12h / 24h Zeitformat einstellen		
	Datumsformat einstellen		
Sprache	Sprache einstellen		
Signale	Tastenton und Alarmton einstellen		
Display	Displayhelligkeit einstellen		
	• Zoommodus für Messwerte aktivieren / deaktivieren		
Tastatur	Scrollrad Geschwindigkeit einstellen		
	Scrollrad LED-Einstellungen		
	Funktion für Direkt-Taste festlegen		
Bluetooth SMART	Bluetooth Firmware Update durchführen		
	Bluetooth aktivieren / deaktivieren		
Werkseinstellungen	Werkseinstellungen setzen		

18.04.23 - 15:11 \$.* m 18.04.23 - 15:11 \sim Favoriten Favoriten bearbeiten CO **CO** CO Umgeb Abgas CO Umgeb messung messung messund Temp Temp messung vorlue messund test G CAPB Menüliste **Favoriten** öffnen und "Favoritenliste bearbeiten" **antippen** 1. oder mittels Scrollrad im Info Menü "Favoritenliste bearbeiten" 🖁 auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

6.1.4 Favoritenliste bearbeiten

2. Beenden des Favoritenliste Bearbeitungsmodus durch antippen von Favoritenliste bearbeiten 🕑 oder durch Doppelklick der Aktionstaste.

6.1.4.1 Messprogramm aus der Favoritenliste löschen

"Favoritenliste bearbeiten" Ø antippen oder mittels Scrollrad im **Info Menü** *"Favoritenliste bearbeiten"* B auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

- 1. Zum Löschen eines Messprogramms aus der Favoritenliste das entsprechende Messprogramm antippen oder mittels Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.
- 2. Das "*Mülleimer*" Icon antippen oder mittels Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

6.1.4.2 Messprogramm in die Favoritenliste hinzufügen

"*Favoritenliste bearbeiten*" 🕑 antippen oder mittels Scrollrad im **Info Menü** "*Favoritenliste bearbeiten*" 吕 auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

	 Zum Hinzufügen eines Messprogramms aus der Internen Liste das "<i>Plus</i>" Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen. Das entsprechende Messprogramm antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.
INFO	Maximal sechs Messprogramme in Favoritenliste verfügbar.

6.1.4.3 Messprogramm in die Favoritenliste ersetzten

"Favoritenliste bearbeiten" antippen oder mittels Scrollrad im **Info Menü** *"Favoritenliste bearbeiten"* auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

- 1. Zum Ersetzen eines Messprogramm aus der Favoritenliste das entsprechende Messprogramm antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.
- 2. Das neue Messprogramm antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

6.1.5 Makro Programme

Makro Messprogramme bieten anwendungsspezifischen, individuelle Messkonfigurationen für definierte Anwendungen.

Ein Abgasanalyse Makro Programm kann folgende vor Konfigurationen beinhalten:

- Messwertreihenfolge
- Einheiten f
 ür Gas-, Druck, und Temperaturwerte
- Festgelegter Brennstoff
- O2 Referenz
- CO max für Sensorschutz

Ein Dichtheitstest Makro Programm kann folgende vor Konfigurationen beinhalten:

- Messmedium
- Beruhigungs- und Messzeit
- Maximal erlaubter Druckverlust
- Einheit

Die eingestellten Konfigurationen werden im jeweiligem Makro Messprogramm abgespeichert.

6.1.5.1 Makro Programm hinzufügen / entfernen

Info Menü aufrufen und im Untermenü **Makro Seitenlayout** die Funktion "*Makro Typ*" \equiv auswählen.

1. Gewünschten Makro Typ auswählen.

INFO	Das ausgewählte Messprogramm erschein im Menüliste Makro.	
	 Um einen weiteres Makro Messprogramm hinzuzufügen das nächste Feld "<i>Makro Typ</i>" [≔] öffnen und gewünschten Typ aus- wählen. 	
INFO	► Es können bis zu sechs Makro Messprogramme aktiviert werden.	
	 Um ein Makro Messprogramm zu entfernen im jeweiligem Feld "Makro Typ"	
6.1.5.2 Makro	Programm benennen	
	Makro Messprogramm starten und im Hauptmenü die Funktion " <i>Makro Einstellungen</i> " ^O auswählen.	
	 Das Feld "Name" is öffnen und mit Tastaturfeld einen Namen eingeben. 	
INFO	► Name 1 steht für die erste Zeile, Name 2 für die zweite Zeile.	
6.1.5.3 Makro Konfiguration speichern / laden Info Menü aufrufen und im Untermenü Makro Seitenlayout die		
	Funktion "Makros speichern" ២ auswählen.	
INFO	 Die Makro Konfiguration wird auf dem Messgerät im Ordner "MACROS" gespeichert 	

Mit der Funktion *"Makros laden"* kann eine bestehende Makro Konfiguration geladen werden. Dafür muss zuerst ein bestehender "MACROS" Ordner auf das Messgerät kopiert werden.

6.2 Bedienoberfläche Messmodus



1	Share Menü
2	Messung beenden
3	Messwerte
4	Hauptmenü
5	Info Leiste
6	Direkt-Taste
7	Gaspumpe an/aus

6.2.1 Hauptmenü

Hauptmenü im Messmodus öffnen durch Antippen des "*Hauptmenü*" Efeldes oder durch Anklicken der Aktionstaste:

$= \underbrace{\begin{smallmatrix} 16.03.23 - 15:34 \\ {} \\ \hline {} \\ \hline \hline {} \\ \hline $		16.03.23 · 15:47 € ★ □□□ Image: Second state stat	
72.0 ^{•rgas} 23.2 ^{•ruft}	oder	Pumpe	
-9 Pa Pa 12.3 Vol.% 1.25 Lambda	-	Catenlogger (*) Kernstromsuche * Einstellungen	
Hauptmenü	Beschreibung		
Feinzug (Option)	Feinzug Messung durchführen, genaue Beschreibung in Kapitel 6.2.2.2 Feinzug.		
CO Alarm quit.	Alarm bei Überschreitung der Alarmschwelle quittieren		
Pumpe	Pumpe aus/an schalten		
Messdaten	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.2.1.2 Messdaten		
Datenlogger (Option)	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.2.1.3 Datenlogger		
Kernstromsuche	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.2.1.4 Kernstromsu- che		
Einstellungen	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.1.3 Einstellungen		

6.2.1.1 Feinzug (Option)

Hauptmenü 🔳 aufrufen und das Untermenü Feinzug 🕰	offnen:
--	---------

INFO	Die Abgassonde muss sich w\u00e4hrend der Nullungsphase an Frischluft befinden!
------	--

1. Das Feld "Zug Nullpunkt" antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

INFO Für die Feinzugmessung muss sich die Abgassonde im Abgaskanal befinden!

2. Das Feld "Zug Speichern" antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

6.2.1.2 Messdaten

Hauptmenü 🔲 aufrufen und das Untermenü Messdaten 🔄 öffnen:

16.03.23 - 15:51	,⊀ ᡂ	30.03.23 - 08:12 € 🖧 🚥	
Zurück Hauptmenü		Zurück Messdaten	
🕰 Feinzug	>	Messwertreihenfolge	
🗘 CO Alarm quit.		3 Service	
Pumpe	\odot	ک ^ہ Einheiten	
		Alarmgrenzen	
🔰 Messdaten	\geq	02 Referenz 0.0 %	
🛫 Datenlogger	\geq	kesseltemp. 63 °C	
⊗ Kernstromsuche	\geq	Russzahl 1-2-2	
🎭 Einstellungen	\geq	0°6 Ölderivate: Nein >	
		🗮 CO max: 10000 ppm >	
Messdaten	Beschreibur	ng	
Messwertreihenfolge	Genaue Beschreibung in Kapitel 6.2.1.2.1 Messwertrei- henfolge		
Service	Informationen über Sensoren und Brennstoffdaten		
Einheiten	Einheiten für Druck, Temperatur oder Gas einstellen		
Alarmgrenzen	Alarmgrenzen für CO einstellen. Bei Uberschreiten der eingestellten CO-Alarmschwelle gibt das Gerät ein akustisches Signal.		
O2 Referenz	Der O ₂ -Bezugswert des aktuellen Brennstoffs einstel- len		
Kesseltemperatur	Temperatur des Kessels eingeben		

Ölderivate (Nur bei Öl- brennstoffen verfügbar)	Ja / Nein einstellen. Ölderivate sind bei der Ermittlung der Rußzahl durch eine gelbliche Verfärbung des Fil- terpapiers erkennbar
CO max	Sobald der eingestellte Grenzwert überschritten wird, schaltet die Pumpe automatisch ab.

6.2.1.2.1 Messwertreihenfolge

Hauptmenü aufrufen und im Untermenü Messdaten die Funktion "Messwertreihenfolge" auswählen.

- Mit antippen der "Runter" / "Hoch"-Felder oder mit dem Scrollrad das blaue Feld zum gewünschten Messwert navigieren und diesen dann mit der dem "Auswählen"-Feld oder Aktionstaste bestätigen. Der ausgewählte Messwert ist pink markiert.
- Den Messwert mit antippen der "Runter" / "Hoch"-Felder oder dem Scrollrad an die gewünschte Position verschieben.
- 3. Mit antippen des "Setzen"-Feldes der der Aktionstaste wird die ausgewählte Position gespeichert und der Messwert wird wieder blau.
- 4. Weitere Messwerte verschieben.
- 5. Speichern der Messwertreihenfolge durch antippen des *"Fertig"*-Feldes oder bei Doppelklick der Aktionstaste.

6.2.1.3 Datenlogger (Option)

6.2.1.3.1 Datalogger-Intervall ändern.

Hauptmenü aufrufen und im Untermenü Datenlogger die Funktion "Intervalf" auswählen:

- 1. Zahlen antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.
- Eingestellten Wert mit Speichern durch antippen des "Speichern" Feldes oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

INFO	Die Abtastrate kann zwischen 1 und 999 Sekunden eingestellt
	werden.

6.2.1.3.2 Datenlogger starten

Hauptmenü aufrufen und das Untermenü Datenlogger öffnen.

Das Feld "Logger starten" antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.



INFO	 Das Messgerät springt automatisch in den Messmodus. Die Log- ger Zeit wird in der Info Leiste angezeigt. 	
6.2.1.3.3 Dater	nlogger anhalten Hauptmenü aufrufen und das Untermenü Datenlogger öffnen. Das Feld "Logger anhalten" antippen oder mit dem Scrollrad aus- wählen und mit der Aktionstaste bestätigen.	
INFO	Das Messgerät springt automatisch in den Messmodus. Die Log- ger Datei ist im Messgerät im Ordner LOGGER gespeichert. Das Startdatum ist der Ordnername, die Startzeit der Dateiname.	
INFO	 Die EuroSoft[®] connect Windows Software liest die Logger Datei aus und erstellt ein PDF-Messbericht oder eine CSV-Datei des Logvorgangs. 	
6.2.1.4 Kernst	tromsuche	
	Hauptmenü aufrufen und das Untermenü Kernstromsuche öffnen. Die aktuelle Abgastemperatur wird angezeigt.	
INFO	 Geringste Temperaturänderungen im Abgas werden in Form eines grauen Balkens angezeigt. Bei konstanter Temperatur ist kein Bal- ken zu sehen. 	
	Die Abgassonde im Abgaskanal so ausrichten, dass die Sonden- spitze im Kernstrom (Bereich der höchsten Abgas-Temperatur) liegt.	

6.2.2 Direktzugriff Menü

Direktzugriff Menü im Messmodus öffnen durch antippen des *"Share*"-Feldes oder durch Doppelklick der Aktionstaste:



Betrieb	
6.2.2.1 Speic	hern
	 Direktzugriff Menü aufrufen und im Untermenü Speicher die Funktion "Suche" auswählen: 1. Vollständigen Kundennamen oder Anfangsbuchstabe in das Suchen-Feld eingeben und mit bestätigen. 2. Gewünschten Kunden aus der Liste der Suchergebnissen auswählen oder neuen Kunden mit dem Feld "-(Neuer Eintrag)-" erstellen, dabei Beschreibung aus Kapitel "6.1.2.2 Kundendaten auf dem Messgerät anlegen" folgen. Die Messung in einen Feld " Empty file " abspeichern oder ein bestehender Messbericht G mit dem Feld "Überschreiben" G überschreiben.
INFO	Messung ist auf dem Messgerät gespeichert!
	 Den Messbericht aus Messdaten und Kundendaten über den Da- tum und Uhrzeitstempel öffnen [↓] und ausdrucken , anzeigen oder als QR-Code umwandeln ^Ⅱ.
6.2.2.2 Feinz	ug (Option)
	Direktzugriff Menü aufrufen und das Untermenü Feinzug öffnen:
INFO	Die Abgassonde muss sich während der Nullungsphase an Frischluft befinden!
	 Das Feld "Zug Nullpunkt" antippen oder mit dem Scrollrad aus- wählen und mit der Aktionstaste bestätigen.
INFO	Für die Feinzugmessung muss sich die Abgassonde im Abgaska- nal befinden!
	 Das Feld "Zug Speichern" antippen oder mit dem Scrollrad aus- wählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

6.2.2.3 "Speichern und Beenden" - Funktion

Mit der Multi-Speicher Funktion können Messergebnisse aus unterschiedlichen Programmen (Abgasanalyse, Ringspalt, Druck, Temperatur) in einer Datei gespeichert oder auf ein Protokoll ausgedruckt werden.

Für diese Funktion steht der Menüpunkt "Speichern und Beenden"

im Menü "Direktzugriff" zur Auswahl. Der grüne Hacken im Start Menü ist der Hinweis, dass die Messdaten des jeweiligem Messprogramms im temporären Speicher hinterlegt sind und somit zusätzliche Messungen gemacht werden können. Maximal sechs Messergebnisse können temporär gespeichert werden.



Direktzugriff Menü aufrufen und das Feld "*Speichern und Beenden"* dauswählen:

- 1. Weitere Messprogramme öffnen und erneut "Speichern und Beenden" auswählen.
- 2. Info Menü Respective aufrufen und das Untermenü "Gespeicherte Messungen" 🕄 öffnen.
- 3. Gesammelte Messergebnisse entweder Ausdrucken, als QR-Code generieren oder abspeichern. Die zuletzt gespeicherte Messung oder alle Messungen können verworfen werden.



6.3 Übersicht Messprogramme

6.3.1 Abgasmessung

Abgasmessung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Frischluft spülen

INFO Gassonde erst in das Abgasrohr einführen, wenn die Frischluftkalibrierung abgeschlossen ist.

- 2. Brennstoff auswählen
- 3. Messdaten ablesen

INFO Um verwertbare Messergebnisse zu erhalten, sollte die Messdauer einer Abgasmessung mindestens 3 Minuten betragen und das Messgerät stabile Messwerte anzeigen.

6.3.2 1. BlmSchV-messung

BimSchV-messung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Frischluft spülen

INFO Führen Sie die Gassonde erst in das Abgasrohr ein, wenn die Frischluftkalibrierung abgeschlossen ist.

- 2. Brennstoff auswählen
- Wenn der Sauersoff Wert <20 Vol.% ist, startet automatisch die 30 Sekunden qA Mittelwertmessung f
 ür die Messwerte Sauerstoff O2, Abgastemperatur Tgas, Verbrennungslufttemperatur Tluft und Abgasverlust qA.
- 4. Beim aufrufen von "Hold" oder "Teilen" werden die Mittelwerte dargestellt
- 5. Messdaten ablesen

INFO ► Um verwertbare Messergebnisse zu erhalten, sollte die Messdauer einer Abgasmessung mindestens 3 Minuten betragen und das Messgerät stabile Messwerte anzeigen.

Für amtliche Messungen nach 1. BlmSchV muss das Messgerät halbjährlich von einer technischen Prüfstelle der Innung für das Schornsteinfegerhandwerk oder einer anderen von der Behörde anerkannten Prüfstelle überprüft werden.

Folgende Brennstoffe sind für Messungen nach 1.BImSchV zugelassen:

Brennstoff	CO2max [Vol.%]	A2	В	O2ref [Vol.%]
Heizöl	15,4	0,68	0,007	3,0
Erdgas L	11,8	0,66	0,009	3,0
Erdgas H	12,0	0,66	0,009	3,0
Flüssiggas	14,1	0,63	0,008	3,0

6.3.3 44. BlmSchV-messung

44. BlmSchV-messung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Frischluft spülen

INFO ► Führen Sie die Gassonde erst in das Abgasrohr ein, wenn die Frischluftkalibrierung abgeschlossen ist.

- 2. Brennstoff auswählen
- 3. **Hauptmenü** ffnen und das Feld "*Mw.-Messung START*" antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.
- 4. Nach den 3 Minuten werden die berechneten Messwerte angezeigt:

EUROLYZER® S1	VDI 4207 – Blatt3	Beschreibung
EBco	С _{СО,В}	CO-Emissionswert bezogen auf Norm- bedingungen und den Sauerstoffbe- zugswert.
EBnox	C _{NOX,B}	NOx-Emissionswert bezogen auf Norm- bedingungen und den Sauerstoffbe- zugswert
Mw O2	Ом	gemessener Sauerstoffvolumengehalt im trockenen Abgas
Uco	U _{CO,B}	auf Bezugssauerstoffgehalt umgerech- nete erweiterte Messunsicherheit des CO-Emissionswerts
Unox	U _{NOx,B}	auf Bezugssauerstoffgehalt umgerech- nete erweiterte Messunsicherheit des NOx-Emissionswerts

Die Emissionen werden jeweils zeitgleich mit dem Sauerstoffgehalt als Dreiminutenmittelwert ermittelt.

$$\mathsf{EB} = \mathsf{EM}^* \quad \frac{21 - O_{2B}}{21 - O_2}$$

EB = Emissionen, bezogen auf Bezugssauerstoffgehalt

EM = gemessene Emissionen

O₂B = Bezugssauerstoffgehalt in Volumenprozent

O₂ = Volumengehalt Sauerstoff im trockenen Abgas

6.3.4 CO Umgebungsmessung

Der EUROLYZER[®] S1 ist nicht für sicherheitsgerichtete Messungen bestimmt!





- (Einschalt-)Kalibrierung nur an frischer, schadstoff- und COfreier Umgebungsluft, d.h. außerhalb des Messortes!
- Bei Auftreten von gesundheitsschädlichen CO-Konzentrationen sofort entsprechende Maßnahmen einleiten: Verlassen des Gefahrenbereichs, Lüften bzw. für Frischluft sorgen, gefährdete Personen warnen, Heizgerät außer Betrieb setzen, Störung fachkundig beheben, etc.

Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

CO Umgeb.-messung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Frischluft spülen

INFO Die Gassonde muss sich während der Kalibrierung an Frischluft befinden.

2. Messwerte ablesen

6.3.5 Ringspaltmessung

Ringspaltmessung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

INFO	Eine Ringspaltsonde muss angeschlossen sein.
	1. Frischluft spülen
INFO	 Die Gassonde muss sich während der Kalibrierung an Frischluft befinden.
	2. Messwerte ablesen



6.3.6 Mehrlochsonde-messung

Mehrloch-Sonde Mess. Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

INFO	Eine Mehrlochsonde muss angeschlossen sein.
	1. Frischluft spülen
INFO	 Die Gassonde muss sich während der Kalibrierung an Frischluft befinden.
	2. Messwerte ablesen
6.3.7 Tempe	eraturmessung
	Tempmessung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:
INFO	 Ein oder zwei externe Typ-K Temperaturfühler müssen ange- schlossen sein.
	1. Messwerte ablesen

6.3.8 Druckmessung (Option)

Druck.-messung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Drucknullung erfolgt automatisch

INFO	 Die Druckanschlüsse des Gerätes müssen frei sein (drucklos, night vorgehlaggen)
-	nicht verschlossen).

2. Messwerte ablesen

6.3.9 Druckverlust (Option)

Druck.-verlust Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Drucknullung erfolgt automatisch

INFO Die Druckbuchsen des Gerätes müssen frei sein (drucklos, nicht verschlossen.

- 2. Zum Einstellen der Messdauer das **Hauptmenü** und das Untermenü **Messdauer** $\stackrel{\leftarrow}{\oplus}$ öffnen.
- 3. Gewünschte Messzeit im Format hh:mm:ss einstellen und mit bestätigen.
- 4. Messung starten durch das Feld "START Druckverl." ▷ antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen.

INFO • Die Messzeit wird als Countdown in der Infoleiste angezeigt.

5. Nach Ablauf der Messphase werden die Messergebnisse angezeigt.

6. Gegebenenfalls Messung mit "Reset" 🖾 wiederholen.

6.3.10 Dichtheitstest (Option)

Die Dichtheitsprüfung dient zur Feststellung feinster Undichtigkeiten. Geprüft werden die Leitungen mit allen Armaturen, jedoch ohne die Gasgeräte und den zugehörigen Regel- und Sicherheitseinrichtungen. Der Gaszähler kann in die Prüfung mit einbezogen werden. Die Dichtheitsprüfung sollte möglichst durchgeführt werden, bevor die Leitungen verputzt oder verdeckt und die Verbindungsstellen beschichtet oder umhüllt sind.

Leitungsvolumen	Beruhigungsphase	Prüfdauer
<100 l	10 min	10 min
>100 - <200	30 min	20 min
>200 l	60 min	30 min

Abdruckventil (500670) am Druckanschluss des EUROLYZER[®] S1 anschließen und Ventil öffnen.

Dichtheits-test Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Drucknullung erfolgt automatisch

INFO	 Die Druckbuchsen des Gerätes muss frei sein (drucklos, nicht ver- schlossen.
	 System mit Prüfdruck beaufschlagen und Ventil schließen Parameter einstellen Prüfung starten
INFO	 Nach Ablauf der Beruhigungsphase wird die Dichtheitsprüfung automatisch gestartet. Mit <i>"Weiter"</i> IN wird die Beruhigungsphase oder Druckprüfung vorzeitig beendet.
INFO	 Nach Ablauf der Messung werden die Ergebnisse angezeigt und können bewertet werden.
	5. Gegebenenfalls Messung mit "Reset" 💽 wiederholen.

6.3.11 Pitot-messung (Option)

Pitot-Rohr (500238) an den Druckanschlüssen anschließen.

Pitot-messung Icon antippen oder mit dem Scrollrad auswählen und mit der Aktionstaste bestätigen:

1. Drucknullung erfolgt automatisch

INFO	Das Pitot-Rohr muss drucklos sein.
	 Zum Einstellen der Strömungskanal Fläche das Hauptmenü und das Untermenü Volumen v öffnen Strömungskanalform auswählen. Dimensionen eingeben und mit v bestätigen. Hauptmenü verlassen Messwerte ablesen
INFO	Das Pitot-Rohr mit der Spitze in Strömungsrichtung ausrichten.

7 Akku-Management

7.1 Akku- / Ladebetrieb

- Akkubetrieb: Die Akkustandzeit im Dauermessbetrieb ist abhängig vom gewählten Display-Modus.
- Ladebetrieb: Externes Netzteil 100-240 V~/50-60 Hz. Intelligente Ladekontrolle durch geräteinternes Lademanagementsystem.

7.2 Akkus laden

Das gerätespezifische Netzteil mit dem Netzanschluss verbinden und anschließend das Abgasmessgerät EUROLYZER® S1 anschließen. Der Akku wird auch mit ausgeschaltetem EUROLYZER® S1 geladen und der Ladezustand über die blaue Lade-LED visualisiert. Die blaue Lade LED leuchtet während dem Ladevorgang und erlischt nachdem der Akku vollständig geladen ist. INFO

- Das Laden des Akkus startet automatisch.
- Der Akku wird auch während des Messbetriebs kontinuierlich und systemüberwacht weiter geladen.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist und das Akkumenü gerade aktiv ist, schaltet das Gerät automatisch aus, ansonsten schaltet das Gerät in den passiven Ladezustand (Erhaltungsladung) um.
 - Das Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1 kann nach Beenden des aktiven Ladevorgangs beliebig lang am Ladegerät angeschlossen bleiben, ohne dass der Akku beschädigt wird.

Informationen zum Akku

Das Abgasmessgerät EUROLYZER[®] S1 ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet. Lebensdauer und Kapazität werden im Wesentlichen durch das Verhalten beim Laden und Benutzen des Geräts bestimmt. Um die Handhabung sicher zu machen, verfügt das Gerät über ein effizientes und akkuschonendes Lademanagement für alle Anwendungssituationen.

Die grafische Ladezustandsanzeige des Abgasmessgerätes EUROLYZER[®] S1, bestehend aus vier Elementen eines Batterie-Symbols, ermöglicht dem Benutzer den Akkuzustand richtig einzuschätzen. Es werden fünf verschiedene Akkuzustände detektiert.

Das Laden des Akkus ist zu jeder Zeit möglich, vorausgesetzt das Lademanagementsystem erkennt den Bedarf der Ergänzungsladung an. Andernfalls wird das Laden eines zu vollen Akkus aus technischen Gründen nicht freigeschaltet.

Falls der Akku tiefen entladen ist, benötigt der Sauerstoffsensor beim erneuten Aufladen des Akkus eine Wiederherstellungszeit von ca. einer Stunde.

Der Betrieb des Geräts unter +5 °C verringert die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus spürbar. Die voraussichtliche Lebensdauer des Akkus liegt bei ca. 5 Jahren.

8 Wartung

Eine jährliche Überprüfung des EUROLYZER[®] S1, durch eine autorisierte Servicestelle ist empfohlen.

Wann	Tätigkeit
Jährlich	 Überprüfung, Kalibrierung und Reinigung

Für amtlich Messungen nach der 1. & 44. BImSchV muss das Abgasmessgerät, zur Einhaltung der Mindestanforderung, halbjährlich von einer von der zuständigen Behörde bekannt gegebenen Stelle, für die wiederkehrende Überprüfung von eignungsgeprüften Mess geräten, überprüft werden.

Akku wechseln

Aus technischen Gründen darf ein ausgedienter Akkublock ausschließlich vom Hersteller oder von einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden.



Zum Schutz der Umwelt dürfen Akkus nicht zusammen mit dem unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Alte Akkus bei einer Sammelstelle oder im Handel abgeben.

9 Störungen

Reparaturen dürfen ausschließlich von fachspezifisch qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
"CO-Wert zu hoch"- /"CO-Sensor defekt"- Meldung	CO-Sensor-Störung CO-Messbereich über- schritten	 Gerät ohne Zubehör bei Frisch- luft laufen lassen.
	Sensorlebensdauer er- reicht	 Gerät zum Service bringen.
Falsche Gasmess- werte (z. B.: O ₂ -Mess-	Mess-System undicht	 Gasaufbereitung auf Risse und andere Beschädigungen prüfen.
wert zu hoch, CO ₂ - Wert zu niedrig, keine		 Schlauchgarnitur auf Risse und andere Beschädigungen prüfen.
usw.)		 O-Ringe Gasaufbereitung prü- fen.
		 O-Ring Sondenaußenrohr prü- fen.
Servicemeldung	Gerät war längere Zeit nicht zur Überprüfung	 Gerät zum Service bringen.
Gasmesswerte wer- den langsam ange-	Filter in der Gasaufbe- reitung verbraucht	 Filter pr üfen und gegebenen- falls austauschen.
zeigt	Schlauchgarnitur ge- knickt	 Schlauchgarnitur pr üfen.

Problem	Mögliche Ursache		Fehlerbehebung	
	Gaspumpe verschmutzt		Gerät zur Servicestelle bringen.	
Abgastemperatur in- stabil	Feuchtigkeit im Son- denrohr		Sonde reinigen.	
Gerät schaltet auto-	Akku entladen.		Akku laden.	
matisch ab.	Akku defekt.		Gerät zur Servicestelle bringen.	
Gerät schaltet nicht ein.	Akku entladen.		Akku laden.	
Gerät lässt sich nicht laden (Lade LED blinkt blau)	Lademanagement de- fekt		Gerät zur Servicestelle bringen.	
Displayanzeige einge- froren bzw. Gerät rea- giert nicht auf Tasten- drücke.	_		"Ein-/Aus"-Taste 13 Sekunden lang gedrückt halten.	
Sonstige Störungen.	_		Gerät an den Hersteller schi- cken.	

10 Entsorgung



•	Zum Schutz der Umwelt darf dieses Produkt nicht mit dem un-
	sortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Produkt
	je nach den örtlichen Gegebenheiten entsorgen.

Dieses Produkt besteht aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwertet werden können. Wir haben hierzu die Elektronikeinsätze leicht trennbar gestaltet und verwenden recyclebare Werkstoffe.

Sollten Sie keine Möglichkeiten haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Möglichkeiten der Entsorgung bzw. Rücknahme.

11 Ersatzteile und Zubehör

622

Die Messgasaufbereitung bewahrt das Messgerät vor dem Eindringen von Störkomponenten, wie Staub, Ruß und Kondensat.

Die Kondensatfilterpatrone (KFP) im einwandfreien Zustand dient dem Schutz des Messgerätes und ist deshalb wichtiger Bestandteil der Abgasmessung.

	0		C						
9	87	7	6	5	4	3		2 1	
								ArtNr.	
			4	Artikel					
				Ersatzteilbe	utel bestehen	d aus (5x 5	20921 und	500208	
			!	5x 520919)					
			(O-Ring-Sort	timent für KFP	•		511002	
			I	Ersatzteile f	ür Kondensatfi	Iterpatrone	:		
				(1) Eingang	sstück			520594	
				(2) Glaskolb	oen mit Pfeil			520596	
				(3) Mittelstü	ck mit Zylinde	rstück		521990	
				(4) Filterelei	ment			520919	
				(5) Glaskolb	oen mit Logo "	EURO-IND	EX"	521778	
				(6) Zwische	nstück			520592	
				(7) Filtersch	eibe 23.5 mm			520921	
				(8) O-Ring ´	18 x 3			520365	
				(9) Ausgang	gsstück			520591	





INFO



12 Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kaufvertrag.

13 Rücksendung

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen (service@afriso.de).

14 Anhang

Δ

14.1 Anleitung zur halbjährlichen Messgeräteüberprüfung

Die Messgeräteprüfstelle muss die Anforderungen nach VDI 4208 Blatt 2 erfüllen.

1.	Das Abgasmessgerät an Umgebungstemperatur akklimatisieren. Hinweis: Vorgang kann bis zu 15 min dauern. In dieser Zeit darauf achten, dass der Prüfling einer konstanten Temperatur von 20 - 25°C ausgesetzt ist.
2.	 Optische Überprüfung (Sichtkontrolle): Sind Buchsen und Stecker unbeschädigt und frei von Verunreinigungen? Ist die Gasentnahme und –aufbereitung unbeschädigt? Sind die Filter vollständig und in ordnungsgemäßen Zustand?
3.	Gelben Rundstecker der Entnahmeleitung an die Buchsen des Prüflings an- stecken.
4.	EUROLYZER [®] S1 einschalten.
5.	Messprogramm "Abgasmessung" im Startmenü auswählen. Hinweis: Das Gerät startet die Kalibrierphase zum Freispülen der Sen- soren mit der Umgebungsluft (Frischluft), diese dauert etwa 30 Sek.
6.	Prüfen, ob während der Kalibrierphase Servicemeldungen im Display er- scheinen. <i>Hinweis: Sollte dies der Fall sein, ist davon auszugehen, dass der be- troffene Sensor verbraucht ist oder ein anderer Defekt (Elektronik, etc.) vorliegt.</i> Beispiele für Servicemeldungen: "SERVICE!", "O2-Sensor?", "CO-Sensor?"
7.	Kalibrierphase abwarten und das Prüfmedium "TESTGAS" (=Prüfgas) wäh- len und bestätigen.



8.	Entnahmesonde mit der Prüfgasleitung verbinden.
9.	Mit Prüfgas 1 (CO=400ppm, H ₂ =300ppm, O ₂ =5,0 Vol% in Stickstoff (N ₂)) beaufschlagen und warten (ca. 3 Minuten) bis sich der Anzeigewert stabilisiert.
10.	O ₂ - und CO-Anzeigewert ablesen.
	<i>Hinweis: Die Anzeige der Konzentrationen erfolgt für CO in ppm und O₂ in Vol%.</i>
11.	Mit Prüfgas 2 (CO=1.700 ppm, O ₂ =15,0 Vol% in Stickstoff (N ₂)) beauf- schlagen und warten (ca. 3 Minuten) bis sich der Anzeigewert stabilisiert.
12.	O ₂ - und CO-Anzeigewert ablesen.
	<i>Hinweis: Die Anzeige der Konzentrationen erfolgt für CO in ppm und O₂ in Vol%.</i>
13.	Mit Prüfgas 3 (NO=200ppm in Stickstoff (N ₂))) beaufschlagen und warten (ca. 3 Minuten) bis sich der Anzeigewert stabilisiert.
14.	NO-Anzeigewert ablesen.
	Das Messergebnis für CO muss unterhalb der Nachweisgrenze (20 ppm) liegen.
15.	Nach abgeschlossener Prüfung die Prüfgasleitung trennen und den Prüfling mindesten 3 Minuten mit Frischluft spülen.

Prüfung beendet

Abweichungen können beispielsweise durch Schäden am Entnahmeschlauch, Entnahmesonde, verbrauchte Sensoren oder Schäden an der Geräteelektronik auftreten. Bei Einstellung eines anderen Brennstoffs (nicht TESTGAS) kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

Bei unzulässig hohen Abweichungen ist eine Geräteüberprüfung und Justierung zwingend erforderlich, die ausschließlich durch den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle zu erfolgen hat.

1.	Das Abgasmessgerät an Umgebungstemperatur akklimatisieren. Hinweis: Vorgang kann bis zu 15 min dauern. In dieser Zeit darauf achten, dass der Prüfling einer konstanten Temperatur von 20 - 25°C ausgesetzt ist.
2.	 Optische Überprüfung (Sichtkontrolle): Sind Buchsen und Stecker unbeschädigt und frei von Verunreinigungen? Ist die Gasentnahme und –aufbereitung unbeschädigt?
3.	EUROLYZER [®] S1 einschalten.
4.	Hellblauen Rundstecker der Entnahmeleitung an die hellblaue Buchse des Prüf- lings anstecken.
5.	Messprogramm "Abgasmessung" im Startmenü auswählen.
6.	Kalibrierphase abwarten und das Prüfmedium "TESTGAS" (=Prüfgas) wählen und bestätigen.
7.	Hauptmenü aufrufen und Menüpunkt "Feinzug" auswählen.
8.	Nullpunkt setzen.
9.	Entnahmesonde mit der Prüfleitung (Feinzug) verbinden.
10.	Unterdruck an der Prüfvorrichtung einstellen und nach Stabilisierung des Druck- bzw. Feinzugmesswertes den Befehl "Zug speichern" ausführen.
11.	Anzeigewert ablesen.
	Hinweis: Der "Feinzug"-Wert wird in Pa dargestellt.

Prüfung beendet

 $\overline{\bigwedge}$

Abweichungen können beispielsweise durch Schäden am Entnahmeschlauch, Entnahmesonde, defekte Drucksensoren oder Schäden an der Geräteelektronik auftreten. Bei unzulässig hohen Abweichungen ist eine Geräteüberprüfung und Justierung zwingend erforderlich, die ausschließlich durch den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle zu erfolgen hat.

1.	Das Abgasmessgerät an Umgebungstemperatur akklimatisieren. Hinweis: Vorgang kann bis zu 15 min dauern. In dieser Zeit darauf achten, dass der Prüfling einer konstanten Temperatur von 20 - 25°C ausgesetzt ist.
2.	 Optische Überprüfung (Sichtkontrolle): Sind Buchsen und Stecker unbeschädigt und frei von Verunreinigungen? Ist die Gasentnahme und –aufbereitung unbeschädigt?
3.	Gelben Temperaturstecker der Entnahmeleitung an die Buchse des Prüflings anstecken. Blauen Temperaturstecker des Verbrennungsluftfühlers an die blaue Buchse des EUROLYZER [®] S1 anstecken.
4.	EUROLYZER [®] S1 einschalten.
5.	Messprogramm "Temperaturmessung" im Startmenü auswählen.
6.	Entnahmesonde bzw. Verbrennungsluftfühler in die Tauchhülse des Wasser- bzw. Silikonbades einlegen.
7.	Ca. 3 min warten bis sich der Anzeigewert stabilisiert.
8.	Anzeigewert ablesen.
	Hinweis: Die Anzeige der Temperaturen erfolgt in °C.
	Warnung: Verbrennungsgefahr!

9.	Entnahmesonde bzw. Verbrennungsluftfühlernach abgeschlossener Prüfung
	aus der Tauchhülse ziehen (Warnung: Verbrennungsgefahr!) und abkühlen
	lassen.

Prüfung beendet

Abweichungen können beispielsweise durch Schäden am Thermoelement, Entnahmesonde oder Schäden an der Geräteelektronik auftreten.

Bei unzulässig hohen Abweichungen ist eine Geräteüberprüfung und Justierung zwingend erforderlich, die ausschließlich durch den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle zu erfolgen hat.

Durchführung Firmwareprüfung:		
1.	EUROLYZER [®] S1 einschalten.	
2.	Info Menü 🗖 aufrufen und Menüpunkt " <i>Info</i> " auswählen.	
3.	Firmware-Version ablesen und mit aktueller Liste der amt- lich zugelassenen Firmware-Versionen auf Gültigkeit über- prüfen.	

Prüfung beendet

Anhang

Eine aktuelle Firmware Version kann über den Downloadbereich auf der AFRISO Homepage (www.afriso.de) bezogen werden.

1.	EUROLYZER [®] S1 einschalten.
2.	Datum überprüfen und ggf. einstellen.
3.	Info Menü 🗏 aufrufen und Menüpunkt " <i>Service</i> " auswählen.
4.	Die Funktion " <i>Passwort eingeben</i> " auswählen und das Passwort eingeben und bestätigen. Neue MIN ist gesetzt.
	MIN-Passwort wird von der Fa. AFRISO bereitgestellt.
5.	Den neuen "MIN"-Wert überprüfen und bestätigen.

