



Mess-, Regel- und Überwachungsgeräte für Haustechnik, Industrie und Umweltschutz

Lindenstraße 20 DE-74363 Güglingen

Telefon +497135-102-0 Service +497135-102-211 Telefax +497135-102-147

info@afriso.de www.afriso.de

Betriebsanleitung

Dichtprüfkoffer DPK 60-7 ST

AN 560007



Vor Gebrauch lesen!



Alle Sicherheitshinweise beachten!



Für künftige Verwendung aufbewahren!

03.2017 900 100 0833

SYSTRONIK-Artikel-Nr.: 524140



DVGW

Inhaltsverzeichnis

1	Zu die	eser Betriebsanleitung	5
	1.1	Aufbau der Warnhinweise	5
	1.2	Erklärung der Symbole und Auszeichnungen	5
2	Siche	rheit	6
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	6
	2.3	Sichere Handhabung	6
	2.4	Qualifikation des Personals	6
	2.5	Kalibrierung / Justierung	7
	2.6	Veränderungen am Produkt	7
	2.7	Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör	7
	2.8	Haftungshinweise	7
3	Produ	iktbeschreibung	8
-	3.1	Lieferumfang	8
	3.2	Eigenschaften und Funktionen	8
	3.3	Technische Daten	9
	3.4	Zulassungen, Prüfungen und Konformitäten	10
4	Trans	port und Lagerung	10
5	Inhotr	jehnahme	11
5	5 1	Anschlussschema	1 1
	5.2	Verwendung des IR-Druckers	12
	53	Verwendung des Ruetooth Smart Druckers	12
c	Dotrio	k	
6	Betrie	D	14
	0.1	Zeit / Detum cinetellen	14
	0.Z	Zeil / Dalum einstellen	10
	0.3	Dispidy einstellen	19
	0.4 6 5	Signalo oinstallan	19
	0.5	Signale ellistelleri	20
	0.0 6.7	Programm Belastungsprüfung"	∠ı 22
	6.8	Programm Dichtheitsprüfung"	22
	6.0	Programm Gebrauchsfähigkeitsprüfung" (Leckmengenbestimmung)	20
	0.9 6 10	Programm Druckmessung"	29
	6 1 1	Datalogger-Funktion (Ontion)	
	6 1 2	Menüstruktur V2 0	
	6 1 2	CAPRs Produktheschraibung	
	61/	CAPRe: Betrieb mit den Bluel ine Geräten	
-	0.14		2+
1	Speic	nerbetrieb und Speicnerstruktur	43

	7.1	Vorgehensweise beim Speichern	43
	7.2	Datenbank Speicher (Option)	46
	7.3	Eingabe der Benutzeradresse	53
8	Akku-	Management	54
	8.1	Akku- / Ladebetrieb	54
	8.2	Akkus laden	54
9	Wartu	ing	56
10	Störungen		56
11	Entsorgung		
12	Gewährleistung		
13	Urheberrecht		
14	Kundenzufriedenheit57		
15	Adressen		
16	Anhar	ng	
	16.1	DVGW-Baumusterprüfzertifikat	58

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

- Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts lesen.
- Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren und zum Nachschlagen bereit halten.
- Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben.

1.1 Aufbau der Warnhinweise

WARNWORT Hier stehen Art und Quelle der Gefahr.



Hier stehen Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Warnhinweise gibt es in drei Stufen:

Warnwort	Bedeutung
GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung folgt Tod oder schwere Kör- perverletzung.
WARNUNG	Möglicherweise drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwere Kör- perverletzung folgen.
VORSICHT	Gefährliche Situation! Bei Nichtbeachtung kann leichte oder mittlere Kör- perverletzung oder Sachschaden folgen.

1.2 Erklärung der Symbole und Auszeichnungen

Symbol	Bedeutung
$\mathbf{\overline{A}}$	Voraussetzung zu einer Handlung
	Handlung mit einem Schritt
1.	Handlung mit mehreren Schritten
₩\$	Resultat einer Handlung
•	Aufzählung
Text	Anzeige auf Display
Hervorhebung	Hervorhebung

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Messgerät DPK 60-7 ST eignet sich ausschließlich zur Messung von Druck gasförmiger Medien in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Das Messgerät DPK 60-7 ST entspricht den DVGW-Anforderungen nach TRGI-2008 (Arbeitsblatt G600) für Messgeräte der "Geräteklasse D" und darf zu Druckmessungen als auch für Dichtheits- und Belastungsprüfungen sowie Gebrauchsfähigkeitsprüfungen an Niederdruck-Gasleitungen verwendet werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. In Verbindung mit einem optionalen Drucktransmitter (externer Drucksensor) sind auch andere Messungen möglich (Prüfung von Wasserleitungen, etc.).

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Messgerät DPK 60-7 ST darf insbesondere in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Explosionsgefährdete Umgebung Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbildung zu Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.
- Einsatz an Mensch und Tier

2.3 Sichere Handhabung

Dieses Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Jedes Gerät wird vor Auslieferung auf Funktion und Sicherheit geprüft.

Dieses Produkt nur in einwandfreiem Zustand betreiben unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung, den üblichen Vorschriften und Richtlinien sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften.

Extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigen die Funktion des Produkts.

- Produkt vor Stößen schützen.
- Produkt nur in Innenräumen verwenden.
- Produkt vor Feuchtigkeit schützen.

2.4 Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Außerbetriebnahme und Entsorgung dürfen nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Richtlinien ausgeführt werden.

2.5 Kalibrierung / Justierung

Das DPK 60-7 ST muss jährlich kalibriert werden. Kalibrierungen und Justierungen dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Stellen vorgenommen werden.

2.6 Veränderungen am Produkt

Eigenmächtige Veränderungen am Produkt können zu Fehlfunktionen führen und sind aus Sicherheitsgründen verboten.

2.7 Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör

Durch Verwendung nicht geeigneter Ersatz- und Zubehörteile kann das Produkt beschädigt werden.

Nur Originalersatzteile und -zubehör des Herstellers verwenden.

2.8 Haftungshinweise

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der technischen Vorschriften, Anleitungen und Empfehlungen entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Der Hersteller und die Vertriebsfirma haften nicht für Kosten oder Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses Geräts, vor allem bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts, Missbrauch oder Störungen des Anschlusses, Störungen des Geräts oder der angeschlossenen Geräte entstehen. Für nicht bestimmungsgemäße Verwendung haftet weder der Hersteller noch die Vertriebsfirma.

Für Druckfehler übernimmt der Hersteller keine Haftung.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Messgerät DPK 60-7 ST
- Dichtprüfkoffer
- USB-Netzadapter
- Spritze
- Prüfstopfen konisch 1/2"-3/4"
- Prüfstopfen konisch 3/4"-1 1/4"
- Hand-Ballpumpe mit Ventil
- Y-Verbinder/Absperrventil
- Diverse Anschluss-Schläuche
- Abdrückventil

3.2 Eigenschaften und Funktionen



1	Programmabbruch-Taste ("Clear"- Taste) / Direktzugriff
2	"Nach-oben"-Taste
3	"Ein-/Aus"-Taste
4	Schutzhülle
5	"Nach-unten"-Taste
6	"Menü-/Enter"-Taste
7	Display
8	Druckanschluss
9	Signalgeber
10	Ladenetzteilanschluss
11	IR-Druckerschnittstelle
12	Thermoelementanschluss
13	Sensorbuchse für ext. Sensor
14	MicroSD-Kartenslot

3.3 Technische Daten

 \square

Tabelle 1: Gerätespezifikationen

Parameter	Wert		
Allgemeine Daten			
Abmessungen Ge-	67 x 37 x 144 mm		
häuse inkl. Schutz- hülle (B x H x T)	(2,7 x 1,4 x 5,6 inch)		
Gewicht	Ca. 210 g		
Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)		
Temperaturmessung			
Genauigkeit	0,5 % v. M. ±0,5 °K (-20 °C bis 999,9 °C)		
	0,5 % v. M. ±0,5 °K (> 1000 °C)		
Auflösung	0,1°C		
Messbereich	-20 °C bis +1100 °C		
Leckmengenmessung			
Leitungsvolumen	< 200 Liter		
Temperatureinsatzbere	eich		
Umgebung	0 °C bis +40 °C / +32 °F bis +104 °F		
Medium	0 °C bis +40 °C / +32 °F bis +104 °F		
Lagerung	-20 °C bis +50 °C / -4 °F bis +122 °F		
Luftdruckeinsatzbereich			
Umgebung	750 hPa bis 1100 hPa		
Luftfeuchtigkeitseinsa	tzbereich		
Umgebung	20 % rH bis 80 % rH		
Spannungsversorgung]		
Akkubetrieb	Lithium-Ionen-Akku 3,6 V / 1800 mAh		
Netzbetrieb	Netzadapter (USB)		
Elektrische Sicherheit			
Schutzart	IP 40 EN 60529		
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)			
Störaussendung	EN 55022 (VDE 0875-22)		

Parameter	Wert
Störfestigkeit	EN 61000 (VDE 0847-4-2)
ESD	EN 61000-4-2

Tabelle 2: Gerätespezifikationen (Druckmessung)

	Druckmessung	Belastungsprü- fung	Dichtheitsprü- fung	Gebrauchs- fähigkeits- prüfung
Messbereich				
- nominal - maximal	1000 hPa 1500 hPa	1000 hPa 1500 hPa	1000 hPa 1500 hPa	8,00 l/h (9,99 l/h)
Max. Über- druck	350 kPa (3,5 bar)	350 kPa (3,5 bar)	350 kPa (3,5 bar)	350 kPa (3,5 bar)
Auflösung	0,1 hPa (< 999.9 hPa) 1 hPa (> 1000 hPa)	0,1 hPa (< 999.9 hPa) 1 hPa (> 1000 hPa)	0,1 hPa (< 999.9 hPa) 1 hPa (> 1000 hPa)	0,1 l/h
Genauigkeit	0,5 % v. M. ± 1 Digit (< 1000 hPa) 1,0 % v. M. ± 1 Digit (> 1000 hPa)	0,5 % v. M. ± 1 Digit (< 1000 hPa) 1,0 % v. M. ± 1 Digit (> 1000 hPa)	0,5 % v. M. ± 1 Digit (< 1000 hPa) 1,0 % v. M. ± 1 Digit (> 1000 hPa)	0,2 l/h ± 1 Digit

3.4 Zulassungen, Prüfungen und Konformitäten

Das Messgerät DPK 60-7 ST entspricht der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) und erfüllt die Anforderungen nach DVGW TRGI-2008 (G5952 und G600).

4 Transport und Lagerung

VORSICHT Beschädigung des Geräts durch unsachgemäßen Transport.



Gerät nicht werfen oder fallen lassen.

VORSICHT

Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Lagerung.



- Gerät gegen Stöße geschützt lagern.
- Gerät nur in trockener und sauberer Arbeitsumgebung lagern.
- Gerät nur innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs lagern.

5 Inbetriebnahme

5.1 Anschlussschema



- 1 Messgerät DPK 60-7 ST
- 2 Thermodrucker (Option)
- 3 Spritze
- 4 Spritzenabsperrhahn
- 5 Pumpenabsperrhahn
- 6 Pumpe
- 7 Abdrückventil
- 8 Koffer
- 9 Druckanschluss
- 10 Prüfstopfen konisch 1/2" - 3/4"
- 11 Prüfstopfen konisch 3/4" - 1 1/4"



Bild 1: Anschlussschema

5.2 Verwendung des IR-Druckers

Zur Datenübertragung vom Messgerät an den zugehörigen IR-Drucker (EUROprinter), das DPK 60-7 ST mit seiner Unterseite zum Drucker hin ausrichten, wie im folgenden Bild ersichtlich. Drucker einschalten. Datenübertragung via Messgeräte-Menüführung starten. Das Messprotokoll wird ausgedruckt. Bitte Mindestabstand von ca. 25 cm einhalten! (Max. ca. 70 cm).



Bild 2: Ausrichtung beider Geräte beim Drucken

ACHTUNG Übertragungsfehler bei unkorrekter Ausrichtung



Optische Übertragungsstrecke immer geradlinig und von Hindernissen freihalten!

5.3 Verwendung des Bluetooth Smart Druckers

Zur Datenübertragung vom Druckmessgerät an den Thermodrucker "EUROprinter-BLE" in den Einstellungen den "Bluetooth Drucker" aktivieren und suchen. Darauf achten, dass beim Drucker das Bluetooth Smart aktiviert ist (blinkende blaue LED). Um Bluetooth Smart beim Drucker zu aktivieren / deaktivieren, müssen die Tasten "OFF" und "ON" am Drucker gleichzeitig gedrückt werden.





Nach Auswahl des gefunden Druckers ist dieser aktiviert, bis die Einstellung wieder geändert wird.



Um den Messdatenausdruck über IR zu aktiveren, muss der Menüpunkt "Bluetooth Drucker" deaktiviert werden und der Drucker mit gleichzeitigem Drücken der Tasten "OFF" und "ON" auf den IR Modus umgeschaltet werden. Die blaue LED blinkt im IR Modus nicht mehr.



6 Betrieb

Gerät einschalten: "Ein-/Aus"-Taste 🙆 kurz drücken.

6.1 Messbetrieb

Programmauswahl

Der Programmauswahl-Bereich stellt die zur Verfügung stehenden Programme in Form von Symbolen dar. Hier können Programme ausgewählt und gestartet werden.



Bild 3: Programmauswahl im Startmenü (Bsp: Belastungsprüfung)

Hauptanzeige



Bild 4: Display-Darstellung im Messprogramm

- 1 Statuszeile
- 2 Messwerte
- 3 Informationszeile

Statuszeile

Die Statuszeile zeigt den Stand relevanter Programmdaten an wie Akku-Zustandsanzeige, Hold-Funktion, usw. Welche Zustände dargestellt werden, ist abhängig von der Betriebsart und von funktionsspezifischen Kriterien.

Informationszeile

Die Informationszeile gibt Auskunft über das aktuelle Messprogramm, Uhrzeit und Datum.

Hauptmenü

Hauptmenü aufrufen mit der "Menü-/Enter"-Taste.

Im Hauptmenü befinden sich die Hauptfunktionen des Geräts.

Alle weiteren Funktionen bzw. Einstellungen befinden sich in weiteren Untermenüs.



Direktzugriff-Menü

Messwerte drucken, speichern bzw. Messung beenden.

Per Druck auf die "Clear"-Taste wird das Direktzugriff-Menü angezeigt. Die Messwerte können dann per Druck auf die "Menü/Enter"-Taste ausgedruckt oder als QR Code umgewandelt werden. Unter dem Menüpunkt Speichern können die Messwerte auf der microSD Karte gespeichert werden. Beim Beenden der Messung können die Messwerte gespeichert werden, um dann mit weiteren Messprotokollen zusammen ausgedruckt zu werden.

Betrieb



Sobald der Druckbefehl erfolgt ist, wird parallel zum Messbetrieb das Messprotokoll ausgedruckt (→ Multi-Tasking-Funktion), d. h. ohne Einschränkung des Messbetriebs.

Hinweis: Beim Drucken muss die IR-Schnittstelle des DPK 60-7 ST auf den IR-Drucker ausgerichtet sein, wie im folgenden Bild ersichtlich.



Bild 5: Ausrichtung beider Geräte beim Drucken über IR-Schnittstelle

ACHTUNG

Übertragungsfehler bei unkorrekter Ausrichtung



Optische Übertragungsstrecke immer geradlinig und von Hindernissen freihalten!

Gerät ausschalten.

Gerät ausschalten: "Ein-/Aus"-Taste 🙆 kurz drücken und mit der "Menü/Enter"-Taste bestätigen.



Automatische Ausschaltfunktion

Das Messgerät DPK 60-7 ST verfügt über eine automatische zeitabhängige Ausschaltfunktion. Diese Funktion kann man aktivieren bzw. deaktivieren.

Um die Ausschaltzeit zu ändern muss man die Zeile "Zeit – min" mit den Pfeiltasten auswählen und mit der "Menü/Enter"-Taste bestätigen. Man kann daraufhin mit den Pfeiltasten die gewünschte Zeit einstellen und am Ende mit der "Menü/Enter"-Taste speichern.







6.2 Zeit / Datum einstellen

Eit / Datum-Einstellung ändern.

Das Gerät berücksichtigt Schaltjahre automatisch.



6.3 Display einstellen

Das intelligente Power-Management des DPK 60-7 ST ermöglicht die Optimierung der Akkulaufzeit.

Es gibt drei mögliche Display-Einstellungen: "Normal", "Automatisch" und "Eco Modus". Je nach gewählter Einstellung ergibt sich eine kürzere oder längere Akkulaufzeit, siehe Kapitel 8.1, Seite 54.



6.4 Einheiten ändern

Hauptmenü aufrufen.

Für die Druck- und Temperaturmessung stehen verschiedene Einheiten zur Auswahl.



6.5 Signale einstellen

Tastenton und Alarmton einstellen.

Für den Tastenton und den Alarmton stehen jeweils vier mögliche Einstellungen zur Auswahl:

- Aus
- Leise
- Mittel
- Laut



6.6 Geräteinfo anzeigen

Info-Daten anzeigen.

Um die geräterelevanten Daten anzuzeigen im Programmauswahl-Bereich die "Clear"-Taste drücken. Im Menü Info werden unter anderem Firmware-Version, Release-Datum und Serien-Nr. angezeigt.



Diagnose-Daten anzeigen.

Um die Diagnose-Daten anzuzeigen, im Programmauswahl-Bereich die "Clear"-Taste drücken. Im Menü Diagnose werden die Ladeparameter angezeigt z. B.: Akku-Spannung, Ladegerät-Spannung, Akkutemperatur.



6.7 Programm "Belastungsprüfung"

Die Belastungsprüfung an einer Gasleitung schließt Rohre und Formstücke ein, nicht jedoch die Armaturen.

\checkmark	Prüfdruck:	1000 hPa (1 bar)
\checkmark	Medium:	Luft oder Inertgas
V	Prüfdauer:	Anpassungszeit: 10 Minuten Prüfzeit: 10 Minuten
\checkmark	Nullung:	Das System muss dabei druckfrei sein

Programm "Belastungsprüfung" aufrufen.

Nach dem Start des Programms "Belastungsprüfung" erfolgt zuerst die automatische Nullung des Drucksensors. Die Nullung dauert wenige Sekunden.

Anschließend wechselt die Schriftart des Druckwerts von grau nach schwarz. Die schwarze Schrift signalisiert die Messbereitschaft des Geräts. Die Nullung des Druckwerts kann auch manuell ausgeführt werden.



Um die entsprechende Dauer zu konfigurieren muss man diese mit der "Menü-/Enter"-Taste zuerst auswählen. Die ausgewählte Menü-Zeile wird durch einen violetten Balken hervorgehoben. Daraufhin kann man mit der "Nach-oben"- bzw. "Nach-unten"-Taste die Zeit verändern. Um die Änderung zu bestätigen muss man die "Menü-/Enter"-Taste drücken.



Bild 6: Messkonfiguration ändern, Bsp.: Änderung der Prüfdauer

Nachdem die Beruhigungsphase / Prüfdauer konfiguriert wurde muss man das Prüfmedium auswählen. Zur Auswahl stehen Luft oder Inertgas. Mit der "Clear"-Taste kehrt man in das vorherige Menü zurück.



Anlage mit dem DPK 60-7 ST verbinden.

Die zu prüfende Anlage muss jetzt mit dem DPK 60-7 ST verbunden werden. Mit Hilfe der Pumpe wird dann, der Vorschrift entsprechend, der Prüfdruck auf die Anlage addiert.

Mit "Prüfung STARTEN" wird zunächst die Beruhigungsphase gestartet. Am Ende der Beruhigungsphase ertönt ein Signal und die eigentliche Druckmessung wird gestartet.

Schließlich ertönt erneut ein Signal um das Ende der Messung zu signalisieren. Während der Beruhigungsphase / Druckmessung zeigt ein Zähler in der Hauptanzeige die aktuell verlaufende Zeit in Sekunden und Minuten.



Nach erfolgter Belastungsmessung ertönt ein Signal und in der Informationszeile wird zugleich die Meldung "Prüfung beendet" angezeigt. Die Messwerte werden in der Hauptanzeige festgehalten und man kann das Messprotokoll speichern oder ausdrucken.



Taste	Funktion
p	Programm "Belastungsprüfung" verlassen.
	Position des Markierungsbalkens im Menü ändern.
	Untermenü aufrufen.
0	Gerät ausschalten.

6.8 Programm "Dichtheitsprüfung"

- Prüfdruck: 150 hPa (150 mbar)
- Medium: Luft oder Inertgas
- Prüfdauer: Je nach Größe des Leitungsvolumens müssen eine Anpassungszeit und eine Mindestprüfzeit eingehalten werden.

Tabelle 3: Dichtheitsprüfung

Volumen	Anpasszeit	Prüfzeit
(Leitung)	(Beruhigungszeit)	(Prüfdauer)
< 100 L	10 Min.	10 Min.
100 – 200 L	30 Min.	20 Min.
> 200 L < 300 L	60 Min.	30 Min.

Programm "Dichtheitsprüfung" aufrufen.

Nach dem Start des Programms "Dichtheitsprüfung" erfolgt zuerst die automatische Nullung des Drucksensors. Die Nullung dauert wenige Sekunden, dabei muss das Messsystem druckfrei sein. Nach erfolgter Nullung wechselt die Schriftart des Druckwerts von grau nach schwarz. Die schwarze Schrift signalisiert die Messbereitschaft des Geräts. Die Nullung des Druckwerts kann auch manuell ausgeführt werden.



Leitungsvolumen ändern.

Es stehen drei verschiedene Leitungsvolumenbereiche zur Verfügung. Mit der "Clear"-Taste kehrt man in das vorherige Menü zurück.



Messkonfiguration ändern (Dauer der Beruhigungsphase, Dauer der Prüfdauer, Prüfmedium).

Um die entsprechende Dauer zu konfigurieren muss man diese mit der "Menü-/Enter-Taste" zuerst auswählen. Die ausgewählte Menü-Zeile wird durch einen violetten Balken hervorgehoben. Daraufhin kann man mit der "Nach-oben"- bzw. "Nach-unten"-Taste die Zeit verändern. Um die Änderung zu bestätigen muss man die "Menü-/Enter"-Taste drücken.



Bild 7: Messkonfiguration ändern, Bsp.: Änderung der Prüfdauer

Nachdem die Beruhigungsphase / Prüfdauer konfiguriert wurde muss man das Prüfmedium auswählen. Zur Auswahl stehen Luft oder Inertgas. Mit der "Clear"-Taste kehrt man in das vorherige Menü zurück.



Messung starten.

Nachdem die Beruhigungsphase / Prüfdauer konfiguriert wurde und das Prüfmedium ausgewählt wurde, muss die zu prüfende Anlage nun mit dem DPK 60-7 ST verbunden werden. Mit Hilfe der Pumpe wird dann, der Vorschrift entsprechend, der Prüfdruck auf die Anlage addiert.

Mit "Prüfung STARTEN" wird zunächst die Beruhigungsphase gestartet. Am Ende der Beruhigungsphase ertönt ein Signal und die eigentliche Druckmessung wird gestartet.

Während der Beruhigungsphase / Druckmessung wird die bereits verstrichene Zeit in Sekunden und Minuten angezeigt.



Am Ende der Dichtheitsmessung ertönt ein Signal und in der Informationszeile wird die Meldung "Prüfung beendet" angezeigt. Die Messwerte werden in der Hauptanzeige festgehalten (HOLD-



Funktion), nun kann das Messprotokoll gespeichert oder ausgedruckt werden.

Taste	Funktion
P	Programm "Dichtheitsprüfung" verlassen.
	Position des Markierungsbalkens im Menü ändern.
	Untermenü aufrufen.
C	Gerät ausschalten.

Δ

6.9 **Programm "Gebrauchsfähigkeitsprüfung" (Leckmengenb**estimmung)

Prüfdruck: Die Prüfung der Gebrauchsfähigkeit bzw. Leckmenge ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt G600 mit dem Betriebsdruck der Leitung (23 hPa) durchzuführen.

> In Ausnahmefällen und nach Absprache mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen können auch andere Druckwerte relevant sein. (Bsp. 50 hPa)

- Medium: Luft oder Methan
- Prüfung: Die Bestimmung der Leckmenge mit Messgeräten der Klasse D erfolgt über die zeitrelevante Messung des Druckverlusts über eine bestimmte Zeitdauer. Der Druckabfall wird auf das ermittelte Leitungsvolumen bezogen. Die Berechnung der Leckmenge aus Druckabfall und Leitungsvolumen bezogen auf den Referenzbetriebsdruck erfolgt nach DVGW-Arbeitsblatt G600 (Anhang 4). In Abhängigkeit vom Leitungsvolumen muss eine Anpassungszeit und eine Mindestprüfdauer eingehalten werden.

Tabelle 4: Gebrauchsfähigkeit

Dicht	Unbeschränkt gebrauchsfähig	Vermindert ge- brauchsfähig	Nicht ge- brauchsfähig
	> 0,0 l/h	≥ 1,0 l/h	
0,0 l/h	bis	bis	\geq 5,0 l/h
	< 1,0 l/h	< 5,0 l/h.	

Programm "Gebrauchsfähigkeitsprüfung" aufrufen.

Nach dem Start des Programms "Gebrauchsfähigkeitsprüfung" erfolgt zuerst die automatische Nullung des Drucksensors. Die Nullung dauert wenige Sekunden, dabei müssen alle Schläuche abgezogen sein. Danach wechselt die Schriftart des Druckwerts von grau nach schwarz. Die schwarze Schrift signalisiert die Bereitschaft des Geräts. Die Nullung des Druckwerts kann auch manuell im Hauptmenü ausgeführt werden.

Betrieb



Das Volumen der Leitung kann man entweder manuell eingeben oder man kann es vom Messgerät automatisch bestimmen lassen, wie im folgenden Kapitel erklärt wird.

Volumenbestimmung.

Die zu prüfende Anlage muss jetzt mit dem DPK 60-7 ST verbunden werden. Zunächst muss man den Pumpenabsperrhahn öffnen und dann wird mit Hilfe der Pumpe der Prüfdruck addiert. Dieser Druck hängt von der Vorschrift ab. Man kann daraufhin den Pumpenabsperrhahn wieder in die Anfangsposition zurückstellen.

Mit "Messung STARTEN" wird die Messung gestartet. Als Erstes muss man mit der Spritze das Referenz-Volumen addieren, sobald das erfolgt ist, bestätigt man "Änderung BESTÄTIGEN" mit der "Menü/Enter"-Taste. Die eigentliche Volumenmessung startet dann automatisch. Ein Zähler gibt Auskunft über die bereits vergangene Zeit. Am Ende wird das bestimmte Volumen angezeigt. Man kann es daraufhin mit der "Menü-/Enter"-Taste übernehmen.



Messkonfiguration ändern (Dauer der Beruhigungsphase, Dauer der Messphase, Betriebsdruck, Pr
üfmedium, Luftdruck).

Um die entsprechende Dauer zu konfigurieren muss man diese mit der "Menü-/Enter"-Taste zuerst auswählen. Die ausgewählte Menü-Zeile wird durch einen violetten Balken hervorgehoben. Daraufhin kann man mit der "Nach-oben"- bzw. "Nach-unten"-Taste die Zeit verändern. Um die Änderung zu bestätigen muss man die "Menü-/Enter"-Taste drücken.



Bild 8: Messkonfiguration ändern, Bsp.: Änderung der Prüfdauer

Nachdem die Beruhigungsphase / Prüfdauer konfiguriert wurde muss man den Betriebsdruck eingeben.

Hinweis: Bei der Messung der Leckmenge mit Betriebsdrücken bis 30 mbar ist ein Referenzbetriebsdruck von 23 mbar einzugeben.





Danach muss man das Prüfmedium auswählen, zur Auswahl stehen Luft und Methan. Mit der "Clear"-Taste kehrt man in das vorherige Menü zurück.

Hinweis: Bei der Messung mit Luft als Medium muss die zu prüfende Leitung vor der Messung gespült werden. Eine Gas / Luft Vermischung ist nicht zulässig.



Als Letztes muss man den barometrischen Druck eingeben. Den Luftdruck kann man entweder automatisch vom integrierten barometrischen Drucksensor ermitteln lassen oder manuell eingeben.



Leckprüfung / Gebrauchsfähigkeitsprüfung.

Nach der erfolgreichen Volumenbestimmung und Eingabe der Messkonfiguration kann man die Leckprüfung starten.

Mit "Prüfung START" wird zunächst die Beruhigungsphase gestartet. Am Ende der Beruhigungsphase ertönt ein Signal und die eigentliche Druckmessung wird gestartet.

Schließlich ertönt erneut ein Signal um das Ende der Messung zu signalisieren. Während der Beruhigungsphase / Druckmessung zeigt ein Zähler in der Hauptanzeige die aktuell verlaufende Zeit in Sekunden und Minuten an.



Am Ende der Druckmessung ertönt ein Signal und in der Informationszeile wird das Ergebnis angezeigt. Die Messwerte werden in der Hauptanzeige festgehalten und man kann das Messprotokoll speichern oder ausdrucken, wie im folgenden Bild ersichtlich.



Taste	Funktion
P	Programm "Gebrauchsfähigkeitsprüfung" verlassen.
	Position des Markierungsbalkens im Menü ändern.
	Untermenü aufrufen.
0	Gerät ausschalten.

6.10 Programm "Druckmessung"

Programm "Druckmessung" aufrufen.

Nach dem Start des Programms "Druckmessung" erfolgt zuerst die automatische Nullung des Drucksensors, die Nullungsphase dauert wenige Sekunden.



Aus dem Hauptmenü kann die Druckverlust-Messung gestartet werden. Nach dem Start wird ein Zähler (Countdown) gestartet. Wenn der Zähler beendet ist, werden die Messwerte in der Hauptanzeige festgehalten und man kann das Messprotokoll speichern oder ausdrucken, wie in den folgenden Bildern zu sehen ist.





6.11 Datalogger-Funktion (Option)

Datalogger-Funktion starten.

Aus dem Druckmessprogramm kann die Funktion "Datalogger" über das Hauptmenü bedient werden. Dabei muss die MicroSD-Speicherkarte eingesteckt sein und ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stehen.





Die beim Datenerfassen (Datalogger) verstrichene Zeit wird in der Informationszeile angezeigt.

Datalogger-Intervall ändern.

Die Abtastrate (Intervall) kann zwischen 1 und 999 Sekunden voreingestellt werden.



Die Funktion "Datalogger" kann jederzeit über das Hauptmenü gestoppt werden. Die auf der MicroSD-Speicherkarte im XML-Format gespeicherten Daten können mit Hilfe eines Internet-Browsers gelesen und weiterverarbeitet werden.



6.12 Menüstruktur V2.0

Ab der Firmware Version 2.0 gibt es eine neue Hauptmenüstruktur. Das Menü ist unterteilt in die Menülisten: Favoriten, Intern, Funk und System. Mit der "Zurück"-Taste wird zwischen den einzelnen Menülisten gewechselt.

Menü Favoriten: Hier ist bei Auslieferung eine Standard-

Favoritenliste hinterlegt. Messprogramme können aus der Liste Intern, Funk oder System für die Favoritenliste aktiviert werden. Neue als Favoriten aktivierte Messprogramme werden am Ende der Favoritenliste platziert. Bei Zurücksetzten auf Werkseinstellungen wird die Favoritenliste belassen. Bei Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit einer leeren Favoritenliste wird die Standard Favoritenliste geladen.

<u>Menü Intern:</u> Hier befinden sich alle verfügbaren Messprogramme, die auf die internen Sensoren zugreifen.

<u>Menü Funk:</u> Hier befinden sich alle verfügbaren Messprogramme, die sich mit den CAPBs verbinden.

Menü System: Hier befinden sich die Systemfunktionen.

Favoritenliste bearbeiten

In jedem Messprogramm befindet sich unter Einstellungen ein Menüpunkt "In Favoriten". In den Systemprogrammen befindet sich dieser Menüpunkt an oberster Stelle. Wenn der Menüpunkt "In Favoriten" aktiviert ist, wird das jeweilige Messprogramm in der Favoritenliste gesetzt. Ansonsten ist das Messprogramm nicht in der Favoritenliste verfügbar.



6.13 CAPBs Produktbeschreibung

CAPBs sind vielzählige Messgeräte für unterschiedliche Anwendungen. Mit den CAPBs können bestehende BlueLine-Messgeräte um die jeweiligen Messgrößen erweitert werden. Die Anzeige, Auswertung und Protokollierung der Messwerte erfolgt über das BlueLine Messgerät oder über eine App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Messwerte werden mittels Bluetooth Smart-Technologie übertragen. Folgende BlueLine-Messgeräte können mit den CAPBs verbunden werden: BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe, S4600 ST Serie, DPK 60-7 ST, DPK60-6 ST und TMD9.

Mit den verschiedenen CAPBs können Sie Druck, Differenzdruck, Strömung, Temperatur und Feuchte messen. Es gibt CAPBs zum Aufspüren von Gasleckagen sowie CAPBs für die Messung des Ventilationsverlusts und den 4 Pa-Test.

CAPBs sind modular, somit können verschiedene Sensormodule mit verschiedenen Verbindungsarten kombiniert werden, dadurch entstehen unzählige Anwendungslösungen.

Übersicht



1	LED Anzeige	
2	Multifunktionstaste	
3	Haftmagnete	
4	Entriegelung zum Lösen von	
	CAPBs sens	
5	Batteriefach	
6	Einraste Vorrichtung für CAPBs sens	

LED Status

LED Status	Bedeutung	
Blau blinkend	Das CAPBs sucht nach einer Bluetooth Smart Verbindung	
Grün blinkend	Das CAPBs ist verbunden	
Gelb blinkend	Messmodus	
Weiß blinkend	Messung beendet – Messdaten stehen zur Verfügung	
Magenta blinkend	Datenlogger aktiv	
Rot blinkend	Sensorfehler	
Rot blinkend schnell	CAPBs verbunden, kein CAPBs sens eingesteckt	
Magenta blinkend schnell	CAPBs nicht verbunden und kein CAPBs sens eingesteckt	
Rot blinken alle 5 Sekunden	Schwache Batterien	
Akustisches Signal (Piepton)	Je nach Applikation erfolgen frequenzabhängige Signale am CAPBs-Gerät (Basisgriff)	

Modulares System BG 10

Die CAPBs bilden ein modulares System bestehend aus dem universell einsetzbaren Basisgriff CAPBs BG 10 und einem anwendungsspezifischen Sensormodul CAPBs sens für unterschiedliche physikalische Messgrößen. Der Basisgriff CAPBs BG 10 dient zur Aufnahme der unterschiedlichen Sensormodule CAPBs sens. Der Basisgriff ist mit jedem beliebigen Sensormodul zu einer kompletten CAPBs Messeinheit kombinierbar. Auf der Vorderseite des Basisgriffs befindet sich eine Multifunktionstaste zum Ein- und Ausschalten, zur Nullpunkteinstellung, dem Aktivieren des Holdmodus oder Starten der Datenlogger-Funktion. Die mehrfarbige LED zeigt farbund frequenzabhängig unterschiedliche Zustände der CAPBs-Messeinheit an.



6.14 CAPBs: Betrieb mit den BlueLine Geräten

Erstinbetriebnahme

- 1. Drücken Sie zum Einschalten für zwei Sekunden die "Multifunktionstaste" an dem CAPBs-Gerät.
- Starten Sie auf dem BlueLine-Messgerät das gewünschte CAPBs Programm, gekennzeichnet mit dem Bluetooth Symbol: 3
- 3. Öffnen Sie durch Drücken der "Enter" Taste das Hauptmenü im Messprogramm.
- Wählen Sie unter "Einstellungen → Bluetooth SMART" die Bluetooth Smart-Suche f
 ür CAPBs.

Die Bluetooth Smart-Suche dauert etwa 30 Sekunden. Während die Suche läuft, muss das CAPBs eingeschaltet sein. Die gefundenen CAPBs-Geräte werden mit der Seriennummer des Basisgriffs und der CAPBs sens Bezeichnung angezeigt.

5. Wählen Sie das gewünschte CAPBs aus und drücken Sie die "Enter" Taste, um die Verbindung herzustellen.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wechselt die Farbe der LED an dem CAPBs von blau zu grün. Das ausgewählte CAPBs ist nun mit dem BlueLine-Gerät gekoppelt und braucht zukünftig nicht mehr manuell verbunden zu werden. Es genügt, das CAPBs einzuschalten, bevor das gewünschte Messprogramm auf dem BlueLine-Gerät gestartet wird.

CAPBs Einstellungen

Über den Menüpunkt "Einstellungen → Bluetooth SMART → CAPBs Key" kann der Multifunktionstaste des CAPBs eine Funktion zugewiesen werden. Zur Auswahl stehen (abhängig vom Messprogramm): Start/Stopp, Hold, Nullpunkt, Reset Max/Min und Datenlogger (Option).

Im Direktzugriff-Menü kann über den Menüpunkt "CAPB" die Verbindung zwischen unterschiedlichen CAPBs-Geräten gewechselt werden.

7 Speicherbetrieb und Speicherstruktur

7.1 Vorgehensweise beim Speichern

Die Verwendung einer Micro-SD-Speicherkarte als systemunabhängiges Speichermedium ermöglicht größte Flexibilität beim Speichern und Verwalten von Messdaten. Hierfür können MicroSD-Karten (bis max. 16 GB) Speicherkapazität verwendet werden. Die Karte kann direkt und ohne Zusatzprogramme von allen SD-Karten-fähigen Datenverarbeitungssystemen (PC, Laptop, Notebook, etc.) mit Hilfe eines Internet-Browsers gelesen werden. Bei der empfohlenen Speichergröße von 1 GB können bereits über 1.000.000 Messdaten gespeichert werden.



ACHTUNG Beschädigung des Kartenslots bei unsachgemäßen Einführen



 MicroSD-Speicherkarte immer geradlinig und mit den Kontakten nach oben einführen, wie im oberen Bild ersichtlich!

Menü "Speicher" aufrufen. Druckverlust Speicher Durchsuchen Druck-Speicher neu anlegen messung Datei importieren Capb hinzufügen Einstellungen Speicher SD Speicher 09.10.12 SD 14:17

 Vor der ersten Benutzung einer MicroSD-Karte sollte die Speicherstruktur angelegt werden.

Bei der Prozedur "Speicher neu anlegen" werden auf der MicroSD-Karte 10 Ordner mit jeweils 10 Dateien erstellt, dies stellt die Speicherstruktur des DPK60 -7 ST dar. Die Prozedur dauert wenige Sekunden.

Hinweis: Eine bereits vorhandene Speicherstruktur wird damit gelöscht! Private Anwenderdateien (z. B.: Fotos, Dokumente usw.) werden dagegen bei dieser Prozedur nicht gelöscht.



Die Speicherstruktur des DPK 60-7 ST besteht aus 100 Speicherplätzen, die jeweils mit einem Messprotokoll beschrieben werden können.

Am Ende einer Messung kann man das Messprotokoll in einen freien Speicherplatz ablegen. Es stehen 10 x 10 Speicherplätze zur Verfügung. Der Dateiname wird automatisch vom Gerät vergeben und ist wie folgt aufgebaut:



Hinweis:

Eine bereits erstellte und auf der Karte gespeicherte Datei ist vor Manipulation geschützt und kann nach einer Manipulation nicht mehr im Gerät angezeigt bzw. ausgedruckt werden!

HOLD		HOLD
2.7 Druck hPa	2.7 Druck hPa	2.7 Druck hPa
Normal	Normal	Normal
Direktzugriff	SD-CARD	!D_01_10
Drucken 🗸	Speicher 0 - 10	
Speichern	Speicher 20 - 30	
Hold aus	Speicher 30 - 40	
	Speicher 40 - 50	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Speicher 50 - 60	1
	Speicher 60 - 70	
	Speicher 70 - 80	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Speicher 80 - 90	•
Messung Beenden	Speicher 90 - 100	
© Druckmessung 09.05.12 08:58	09.05.12	09.05.12

Die gespeicherte Datei kann man folglich anzeigen, ausdrucken oder gegebenenfalls auch mit einer neuen Messung überschreiben.

SD SD		SD		SD SD
2.7 Druck hPa		2.7 Druck hPa		2.7 Druck hPa
10_01_10 Druckm 09.05.12-09:06 Druckv 09.05.12-10:48		ID_01_10 Druckmessung		!D_01_10
·	\rightarrow	09.05.12-09:06	-	Gerät S4610 ST Geräte Nr. 01-64-00007
·		Anzeigen Drucken Überschreiben		Druckmessung Medium: Flüssig
Druckmessung 10.05.12 14:43		Datei: 10.05.12 DATA_01.txt 14:44		10.05.12

Die gespeicherte Datei kann man auch mit einen Web-Browser anzeigen (z. B.: Mozilla Firefox).

	International International International International International International International International International International International International International International International International International International International International International Internationa Internationa Internat
	Datum 26.02.2012 Death 0.0 Mp max Device 2.0 Mp 0.0 Mp max Device 2.0 Mp 0.0 Mp Beakast



7.2 Datenbank Speicher (Option)

Erstellung eines Kundenverzeichnis

Messungen können direkt unter Kundenordner gespeichert werden. Kundenorder bestehen aus 8 Zeilen à 20 Zeichen, wobei der erste Eintrag das Schlüsselwort zur Suche im Gerät ist. Die sieben weiteren Felder dienen für Angaben wie z.B.: Straße, Wohnort, Emailadresse, Telefonnummer, Anlagennummer, ...

Die 8 Zeilen à 20 Zeichen werden mit ausgedruckt bzw. im Protokoll gespeichert.

Es gibt die Möglichkeit, die Kundendaten auf dem Druckmessgerät oder auf einem PC anzulegen und zu bearbeiten.

 Vor der ersten Benutzung einer MicroSD-Karte sollte die Datenbank angelegt werden.

Bei der Neuerstellung einer Datenbank zuerst unter Menü "Speicher" aufrufen und dort den Punkt "Datenbank erstellen" auswählen. Die Warnung "Alle Eintrage werden gelöscht" mit "Ja" bestätigen.



Bei der Prozedur wird auf der MicroSD-Karte eine DATABASE.CSV Datei erstellt, dies stellt die Speicherstruktur des Druckmessgerätes DPK 60-7 ST dar. Die Prozedur dauert wenige Sekunden.

HINWEIS

Eine bereits vorhandene Speicherstruktur wird damit gelöscht! Private Anwenderdateien (z. B.: Fotos, Dokumente usw.) werden dagegen bei dieser Prozedur nicht gelöscht! Kundendaten auf dem DPK 60-7 ST anlegen/bearbeiten Im Menü "Speicher" die Auswahl "Durchsuchen" wählen und den Kundennamen eingeben:



Mit dem Pfeiltasten auf die Reihe, die den gewünschten Buchstaben beinhaltet navigieren. Dann über die Auswahltaste die Reihe öffnen und wiederrum mit Navigationstasten den gewünschten Buchstaben auswählen. So Buchstabe für Buchstabe auswählen:



Auf "<ABC>" kann die Groß/Kleinschreibung sowie Sonderzeichen ausgewählt werden. Auf "Zeichen löschen" wird immer der letzte Buchstabe gelöscht. Wenn der Kundenname vollständig eingegeben wurde, mit "Übernehmen" bestätigen. Wenn der Kundenname noch nicht vorhanden ist, kann mit "neuer Eintrag" gespeichert werden. Falls der Kundenname mit gleicher Groß- und Kleinschreibung schon vorhanden ist, wird dieser nun gelistet:



Nun den Kunden auswählen, um zusätzliche Informationen einzugeben, wie z.B.: Straße, Wohnort, Emailadresse, Telefonnummer, Anlagennummer:



DPK 60-7 ST

Mit "Übernehmen" werden die einzelnen Zeilen gespeichert. Final können die Kundendaten mit "Daten speichern" gespeichert werden:



Kunden können auch wieder gelöscht werden, dazu dürfen aber keine Messdaten im Kundenordner gespeichert sein. Zum Löschen muss der Kunde ausgewählt werden, danach "Durchsuchen" wählen, wenn nun keine Messungen gespeichert sind, kommt die Abfrage "Element ist leer, löschen?" Diese mit "Ja" bestätigen.



Kundendaten auf dem PC anlegen/bearbeiten

Die Kundendaten können auch auf dem PC angelegt oder bearbeitet werden. Dazu muss die Datei "DATABASE.CSV" auf der Speicherkarte geöffnet werden. Diese kann nun mit Kundendaten befüllt werden. In Spalte A befindet sich der Kundenname und in den Spalten B – H können wiederrum die zusätzlichen Informationen eingetragen werden. Es dürfen keine Umlaute und Sonderzeichen verwendet werden. Einzig erlaubte Sonderzeichen sind "@", "_" und ".". Maximal 20 Zeichen pro Feld.

HINWEIS

Beim Bearbeiten der Kundendaten auf dem PC, können durch Falscheingaben (Anzahl Buchstaben pro Zelle, Falsche Sonderzeichen, Eingabe von Umlaute...) Fehler im Abgasanalysegerät entstehen.

A	A1 🔹 : 🗙 🗸 $f_{\mathbf{x}}$ SYSTRONIK GmbH				
	А	В	с	D	E
1	SYSTRONIK GmbH	Gewerbestr. 57	88636	IIImensee	
2	Essie	Vaill	Litronic Industries	14225 Hancock Dr	Anchorage
3	Cruz	Roudabush	Meridian Products	2202 S Central Ave	Phoenix
4	Billie	Tinnes	D M Plywood Inc	28 W 27th St	New York
5	Zackary	Mockus	Metropolitan Elevator Co	286 State St	Perth Amboy
6	Rosemarie	Fifield	Technology Services	3131 N Nimitz Hwy -105	Honolulu
7	Bernard	Laboy	Century 21 Keewaydin Prop	22661 S Frontage Rd	Channahon
8	Sue	Haakinson	Kim Peacock Beringhause	9617 N Metro Pky W	Phoenix
9	Valerie	Pou	Sea Port Record One Stop Inc	7475 Hamilton Blvd	Trexlertown
10	Lashawn	Hasty	Kpff Consulting Engineers	815 S Glendora Ave	West Covina
11	Marianne	Farman	Albers Technologies Corn	6220 S Orange Blossom Trl	Orlando

Nach Editieren der Tabelle auf dem PC muss diese gespeichert werden. Das Druckmessgerät muss ausgeschaltet werden, damit die Daten neu eingelesen werden können.

Vorgehensweise beim Speichern

Die Speicherstruktur besteht aus 1000 Datenbankeinträgen (Kunden oder Messorte), die jeweils mit 10 Messprotokollen beschrieben werden können, d.h. 10.000 Messungen können gespeichert werden.

Am Ende einer Messung kann man das Messprotokoll in einen freien Speicherplatz ablegen. Der Elementname wird automatisch vom Gerät vergeben und ist wie folgt aufgebaut:



HINWEIS

►

Eine bereits erstellte und auf der Karte gespeicherte Datei ist vor Manipulation geschützt und kann nach einer Manipulation nicht mehr im Gerät angezeigt bzw. ausgedruckt werden!



Die gespeicherte Datei kann man folglich anzeigen, ausdrucken oder gegebenenfalls auch mit einer neuen Messung überschreiben. Der Dateiname und Speicherort jeder Messung wird im unteren Info Bereich dargestellt. In diesem Beispiel: Speicherordner: MEMORY/0000 und Dateinamen 0000_00.txt:



Die, im Kundenorder, angegebenen Daten werden in der Messdatei als Kopfzeilen abgespeichert.

Die gespeicherte Datei kann man auch mit einem Web-Browser anzeigen (z. B.: Chrome, Firefox, Explorer, Opera, usw.)



7.3 Eingabe der Benutzeradresse

Für den Import der Benutzeradresse muss als erstes eine spezielle Datei "**Address.txt**" auf der MicroSD-Karte erstellt werden. Diese ist eine reine Textdatei mit der Erweiterung .txt. Die Textdatei kann mit jedem beliebigen Editor (z. B.: Notepad) am PC erstellt werden. Dabei sind maximal 8 Zeilen zu je 22 Zeichen möglich.

Hinweis: Eine bereits importierte Benutzeradresse wird damit überschrieben!



8 Akku-Management

- 8.1 Akku- / Ladebetrieb
 - Akkubetrieb: Die Akkustandzeit im Dauermessbetrieb ist abhängig vom gewählten Display-Modus. Die Display-Einstellung "Normal" erlaubt einen Dauermessbetrieb von bis zu 30 Stunden, die Einstellung "Automatisch" bis zu 48 Stunden und in der Einstellung "Eco Modus" ist ein Dauermessbetrieb von bis zu 55 Stunden möglich.
 - Ladebetrieb: Externes Netzteil 100-240 V~/50-60 Hz. Intelligente Ladekontrolle durch geräteinternes Lademanagementsystem.

8.2 Akkus laden



- Ausschließlich das mitgelieferte Netzteil zum Laden der Akkus verwenden.
- Das gerätespezifische Netzteil mit dem Netzanschluss verbinden und anschließend das DPK 60-7 ST anschließen.
- bas Laden des Akkus startet automatisch:

D, OO Prüfdruck hPa		
Ladefunktion		
	Grüner Bereich	Aktuelle Akkukapazität
Gebrauchsfähigkeit 29.11.12 Prüfung 13:57		

Taste	Funktion
ţ	Akkumenü schließen.

Der Akku wird auch während des Messbetriebs kontinuierlich und systemüberwacht weiter geladen.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet das Gerät automatisch in den passiven Ladezustand (Erhaltungsladung) um.

- ✤ Die Ladeautomatik-Anzeige erlischt.
- Das DPK 60-7 ST kann nach Beenden des aktiven Ladevorgangs beliebig lang am Ladegerät angeschlossen bleiben, ohne dass der Akku beschädigt wird.

Lebensdauer und Kapazität des Akkus

Das DPK 60-7 ST ist mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet. Lebensdauer und Kapazität werden im Wesentlichen durch das Verhalten beim Laden und Benutzen des Geräts bestimmt. Um die Handhabung sicher zu machen, verfügt das Gerät über ein effizientes und akkuschonendes Lademanagement für alle Anwendungssituationen.

Die grafische Ladezustandsanzeige des DPK 60-7 ST, bestehend aus drei Elementen eines Batterie-Symbols, ermöglicht dem Benutzer den Akkuzustand richtig einzuschätzen. Es werden fünf verschiedene Akkuzustände detektiert.

Das Laden des Akkus ist zu jeder Zeit möglich, vorausgesetzt das Lademanagementsystem erkennt den Bedarf der Ergänzungsladung an. Andernfalls wird das Laden eines zu vollen Akkus aus technischen Gründen nicht freigeschaltet.

Der Betrieb des Geräts unter +5 °C verringert die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus spürbar.

9 Wartung

Tabelle 5: Wartungszeitpunkte

Wann	Tätigkeit
Bei Bedarf	 Gerät reinigen.

Akku wechseln

►

Aus technischen Gründen darf ein ausgedienter Akkublock ausschließlich vom Hersteller oder von einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden.



Zum Schutz der Umwelt dürfen Akkus nicht zusammen mit dem unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Alte Akkus bei einer Sammelstelle oder im Handel abgeben.

10 Störungen

Reparaturen dürfen ausschließlich von fachspezifisch qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Tabelle 6: Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät schaltet auto-	Akku entladen.	Akku laden.
matisch ab.	Akku defekt.	 Gerät zur Service- stelle bringen.
Gerät schaltet nicht ein.	Akku entladen.	Akku laden.
Keine Druckanzeige.	Sensor defekt.	 Gerät an den Her- steller schicken.
Displayanzeige ein- gefroren bzw. Gerät reagiert nicht auf Tastendrücke.	_	 "Ein-/Aus"-Taste sechs Sekunden lang gedrückt hal- ten.
Sonstige Störungen.	_	 Gerät an den Her- steller schicken.

11 Entsorgung



Zum Schutz der Umwelt darf dieses Gerät nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Gerät je nach den örtlichen Gegebenheiten entsorgen.

Dieses Gerät besteht aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwertet werden können. Wir haben hierzu die Elektronikeinsätze leicht trennbar gestaltet und verwenden recyclebare Werkstoffe. Sollten Sie keine Möglichkeiten haben, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, so sprechen Sie mit uns über Möglichkeiten der Entsorgung bzw. Rücknahme.

12 Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt für dieses Gerät eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät vom Hersteller oder seinen autorisierten Händlern verkauft wird.

13 Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.

Änderungen von technischen Details gegenüber den Angaben und Abbildungen der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

14 Kundenzufriedenheit

Für uns hat die Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns.

15 Adressen

Die Adressen unserer Niederlassungen weltweit finden Sie im Internet unter www.afriso.de 16 Anhang

16.1 DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW CER CERT **DVGW-Baumusterprüfzertifikat** DVGW type examination certificate DG-4805CN0032 Registriernummer registration number Anwendungsbereich Produkte der Gasversorgung field of application products of gas supply Vertreiber AFRISO-EURO-INDEX GmbH distributor Lindenstraße 20, D-74363 Güglingen Produktart Mobile Messgeräte: Gas-Leckmengenmessgerät für product category Niederdruck-Gasleitungen (4805) Produktbezeichnung Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen product description Modell DPK 60-7: DPK 60-7 ST model Prüfberichte Ergänzungsprüfung: M-G 1131-02/17 vom 13.01.2017 (TSG) test reports DVGW G 5952 (01.04.2014) Prüfgrundlagen test basis Ablaufdatum / AZ 10.02.2020 / 17-0140-GNA

date of expiry / file no.

18.02.2017 Rie B-1/2 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zentifizierung date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle Josef-Wirmer-Str. 1-3

53123 Bonn Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993 www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

DPK 60-7 ST

B-2/2

DG-4805CN0032

Typ	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
DPK 60-7; DPK 60-7 ST	Geräteklasse: D Messbereich: 08,0 l/h Referenzbetriebsdruck: 23 mbar Temperaturbereich: 0+40 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Das Leckmengenmessgerät DPK 60-7 ist für die Ermittlung der Gasleckmenge gemäß DVGW-G 5952 für

Leitungsvolumen bis 300 Liter geeignet. Das Leckmengenmessgerät DPK 60-7 ST ist für die Ermittlung der Gasleckmenge gemäß DVGW-G 5952 für Leitungsvolumen bis 200 Liter geeignet.