


# Funktionen und Anschlüsse Einzelraum-Temperaturregelung CosiTherm®




Basismodul BM

## Basismodul BM

- 1 LED grün: Betrieb Netzspannung
- 2 LED grün: Betrieb DC 5 V
- 3 LED rot: Pumpe „Heizen“
- 4 LED blau: Pumpe „Kühlen“
- 5 LED blau: Anzeige Programmmodus „Heizen“ oder „Kühlen“
- 6 Anschluss Spannungsversorgung AC 230 V
- 7 Relaiskontakt Pumpe „Heizen“
- 8 Relaiskontakt Pumpe „Kühlen“
- 9 Kaskadier-Ausgang „Heizen/Kühlen“
- 10 Eingang Umschaltung „Heizen/Kühlen“



Reglermodul D2



Reglermodul D6

8

## Reglermodul Draht

- 1 Reglermodul mit zwei Regelkreisen
- 2 Reglermodul mit sechs Regelkreisen
- 3 LED grün: Anzeige Netzspannung für thermische Stellantriebe
- 4 LED gelb: Anzeige thermischer Stellantrieb aktiv
- 5 Anschlussleiste für Raumfühler
- 6 Anschlussleiste für thermische Stellantriebe