


Montageanleitung

Kabeldose mit Druckausgleichs- einrichtung

31824

Mess-, Regel- und
Überwachungsgeräte
für Haustechnik,
Industrie und Umweltschutz

Lindenstraße 20
74363 Güglingen
Telefon +49 7135-102-0
Service +49 7135-102-211
Telefax +49 7135-102-147
info@afriso.de
www.afriso.de



- a** Bei Stahltanks: Schraube mit Erdung des Stahltanks verbinden
- b** Masse
- c** Kabelverschraubung PG 11
- d** Druckausgleichselement

- ▶ Kabel durch die Kabelverschraubungen in die Kabeldose führen.
- ▶ Richtige Zuordnung beachten: Gleiche Farben miteinander verbinden.